NL Handleiding: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Producttitel

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Inhoud van het product

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Cake Pan Madeleine Argile - 28.5 x 13 cm / 2 Litre

Product Title

Emile Henry Cake Pan Madeleine Argile - 28.5 x 13 cm / 2 Litre

Contents of the Product

• 1x Cake Pan (Length 28.5 cm, Width 13 cm, Height 9 cm, Capacity 2 litres)
• Material: Stoneware (HR® Ceramic)

User Instructions

• Use: Ideal for evenly baking cakes and loaves; heat is distributed uniformly to the centre
• Oven safe: Yes, up to 270 °C
• Microwave safe: Yes
• Freezer safe: Yes; the pan can go directly from the freezer into the oven
• Dishwasher safe: Yes
• Cutting in the pan: Permitted, including with a metal knife, thanks to the scratch-resistant glaze
• Serving: The pan can be placed directly on the table after baking
• Cleaning: Rinse after use or wash in the dishwasher

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
• Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
• Storage: Stack carefully and use protective layers (such as a tea towel or felt pad) between pieces to prevent scratching and chipping.
• Staining: Stubborn stains can be removed with a soft brush and a solution of water with a small amount of vinegar.

Safety Instructions

• Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in the event of breakage.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as moving directly from the freezer to a hot oven or vice versa. This may cause cracking or breakage.
• Heat retention: Take care when using with hot food or liquids, as the material can retain heat.
• Breakage: Clean up broken pieces immediately to avoid cuts.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of broken or discarded earthenware in the residual waste bin. Earthenware is not suitable for the glass bank or paper recycling.
• Packaging: Dispose of cardboard and paper via paper recycling; plastic packaging via the plastics bin.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in the event of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Kuchenform Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produkttitel

Emile Henry Kuchenform Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produktinhalt

• 1x Kuchenform (Länge 28,5 cm, Breite 13 cm, Höhe 9 cm, Inhalt 2 Liter)
• Material: Steinzeug (HR®-Keramik)

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum gleichmäßigen Backen von Kuchen und Torten; die Wärme wird gleichmäßig bis in die Mitte verteilt
• Ofengeeignet: Ja, bis 270 °C
• Mikrowellengeeignet: Ja
• Gefriergeeignet: Ja; die Form kann direkt aus dem Gefrierschrank in den Ofen
• Spülmaschinenfest: Ja
• Schneiden in der Form: Erlaubt, auch mit einem Metallmesser, dank der kratzfesten Glasur
• Servieren: Die Form kann nach dem Backen direkt auf den Tisch gestellt werden
• Reinigung: Nach Gebrauch abspülen oder in der Spülmaschine reinigen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, um die Oberfläche zu schützen.
• Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gut abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
• Aufbewahrung: Vorsichtig stapeln und Schutzlagen (z. B. ein Geschirrhandtuch oder Filzunterlagen) zwischen den Stücken verwenden, um Kratzer und Absplitterungen zu vermeiden.
• Verfärbungen: Hartnäckige Flecken können mit einer weichen Bürste und einer Lösung aus Wasser mit etwas Essig entfernt werden.

Sicherheitshinweise

• Zerbrechlichkeit: Steingut kann brechen oder absplittern, wenn es fallen gelassen oder gestoßen wird. Vorsicht bei scharfen Kanten nach einem Bruch.
• Thermischer Schock: Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel, z. B. das direkte Umstellen vom Gefrierfach in einen heißen Ofen oder umgekehrt. Dies kann zu Rissen oder Brüchen führen.
• Wärmerückhaltung: Vorsicht beim Umgang mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten, da das Material Wärme speichern kann.
• Bruch: Scherben sofort beseitigen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Gebrochenes oder ausgedientertes Steingut im Restmüll entsorgen. Steingut gehört nicht in den Glascontainer oder die Papiertonne.
• Verpackung: Karton und Papier über die Papiertonne entsorgen; Kunststoffverpackungen über den Gelben Sack/die Kunststofftonne.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physikalische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Scherben bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Emile Henry Moule à Cake Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litres

Titre du produit

Emile Henry Moule à Cake Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litres

Contenu du produit

• 1x Moule à Cake (Longueur 28,5 cm, Largeur 13 cm, Hauteur 9 cm, Contenance 2 litres)
• Matériau : Grès (HR® Céramique)

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour cuire uniformément les cakes et gâteaux ; la chaleur est répartie de manière homogène jusqu'au centre
• Compatible four : Oui, jusqu'à 270 °C
• Compatible micro-ondes : Oui
• Compatible congélateur : Oui ; le moule peut passer directement du congélateur au four
• Compatible lave-vaisselle : Oui
• Découpe dans le moule : Autorisée, y compris avec un couteau en métal, grâce à l'émail résistant aux rayures
• Service à table : Le moule peut être posé directement sur la table après cuisson
• Nettoyage : Rincer après utilisation ou laver au lave-vaisselle

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Évitez les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
• Séchage : Sécher soigneusement le produit après le lavage et laisser sécher complètement avant de le ranger.
• Rangement : Empiler avec précaution et utiliser des couches protectrices (comme un torchon ou un sous-plat en feutre) entre les pièces pour éviter les rayures et les ébréchures.
• Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse douce et d'une solution d'eau avec un peu de vinaigre.

Consignes de sécurité

• Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Faites attention aux bords tranchants en cas de bris.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud ou inversement. Cela peut provoquer des fissures ou une rupture.
• Rétention de chaleur : Soyez prudent lors de l'utilisation avec des aliments ou des liquides chauds, car le matériau peut retenir la chaleur.
• Bris : Ramassez immédiatement les morceaux cassés pour éviter les coupures.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Jetez la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. La faïence ne doit pas être déposée dans le conteneur à verre ni dans la collecte de papier.
• Emballage : Déposez le carton et le papier dans la collecte de papier ; les emballages plastiques dans le bac plastique.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Emile Henry Molde para Bizcocho Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litros

Título del producto

Emile Henry Molde para Bizcocho Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litros

Contenido del producto

• 1x Molde para Bizcocho (Largo 28,5 cm, Ancho 13 cm, Alto 9 cm, Capacidad 2 litros)
• Material: Gres (HR® Cerámica)

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para hornear bizcochos y tartas de manera uniforme; el calor se distribuye de forma homogénea hasta el centro
• Apto para horno: Sí, hasta 270 °C
• Apto para microondas: Sí
• Apto para congelador: Sí; el molde puede pasar directamente del congelador al horno
• Apto para lavavajillas: Sí
• Cortar en el molde: Permitido, incluso con un cuchillo de metal, gracias al esmalte resistente a los arañazos
• Servir en la mesa: El molde puede colocarse directamente en la mesa tras el horneado
• Limpieza: Enjuagar tras el uso o lavar en el lavavajillas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Evite los productos abrasivos o la lana de acero para proteger la superficie.
• Secado: Seque bien el producto tras el lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Apile con cuidado y use capas protectoras (como un paño de cocina o una almohadilla de fieltro) entre las piezas para evitar arañazos y desportilladuras.
• Manchas: Las manchas persistentes se pueden eliminar con un cepillo suave y una solución de agua con un poco de vinagre.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: La loza puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente o viceversa. Esto puede provocar grietas o roturas.
• Retención de calor: Tenga cuidado al usar el producto con alimentos o líquidos calientes, ya que el material puede retener el calor.
• Rotura: Recoja los fragmentos rotos inmediatamente para evitar cortes.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Deseche la loza rota o en desuso en el cubo de residuos no reciclables. La loza no es apta para el contenedor de vidrio ni el de papel.
• Embalaje: Deseche el cartón y el papel en el contenedor de papel; los envases de plástico en el contenedor de plástico.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produkttitel

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produktets indhold

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Emile Henry Stampo per Cake Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litri

Titolo del prodotto

Emile Henry Stampo per Cake Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litri

Contenuto del prodotto

• 1x Stampo per Cake (Lunghezza 28,5 cm, Larghezza 13 cm, Altezza 9 cm, Capacità 2 litri)
• Materiale: Gres (HR® Ceramica)

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per cuocere in modo uniforme cake e torte; il calore viene distribuito in modo omogeneo fino al centro
• Adatto al forno: Sì, fino a 270 °C
• Adatto al microonde: Sì
• Adatto al congelatore: Sì; lo stampo può passare direttamente dal congelatore al forno
• Adatto alla lavastoviglie: Sì
• Taglio nello stampo: Consentito, anche con un coltello in metallo, grazie allo smalto resistente ai graffi
• Servizio in tavola: Lo stampo può essere portato direttamente in tavola dopo la cottura
• Pulizia: Sciacquare dopo l'uso o lavare in lavastoviglie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette d'acciaio per proteggere la superficie.
• Asciugatura: Asciugare bene il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
• Conservazione: Impilare con cura e utilizzare strati protettivi (come un canovaccio o un sottopentola in feltro) tra i pezzi per evitare graffi e scheggiature.
• Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con una spazzola morbida e una soluzione di acqua con un po' di aceto.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi se lasciata cadere o urtata. Prestare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
• Shock termico: Evitare bruschi cambiamenti di temperatura, ad esempio spostare il prodotto direttamente dal congelatore a un forno caldo o viceversa. Ciò può causare crepe o rotture.
• Ritenzione del calore: Prestare attenzione quando si utilizzano cibi o liquidi caldi, poiché il materiale può trattenere il calore.
• Rottura: Raccogliere immediatamente i pezzi rotti per evitare tagli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire la terracotta rotta o dismessa nel rifiuto indifferenziato. La terracotta non è idonea al contenitore del vetro né alla raccolta della carta.
• Imballaggio: Smaltire cartone e carta tramite la raccolta carta; gli imballaggi in plastica tramite la raccolta plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Emile Henry Forma do Ciasta Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litry

Tytuł produktu

Emile Henry Forma do Ciasta Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Litry

Zawartość produktu

• 1x Forma do Ciasta (Długość 28,5 cm, Szerokość 13 cm, Wysokość 9 cm, Pojemność 2 litry)
• Materiał: Kamionka (HR® Ceramika)

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealna do równomiernego pieczenia ciast; ciepło jest równomiernie rozprowadzane aż do środka
• Nadaje się do piekarnika: Tak, do 270 °C
• Nadaje się do mikrofalówki: Tak
• Nadaje się do zamrażarki: Tak; forma może przejść bezpośrednio z zamrażarki do piekarnika
• Nadaje się do zmywarki: Tak
• Krojenie w formie: Dozwolone, również nożem metalowym, dzięki odpornej na zarysowania glazurze
• Podawanie do stołu: Formę można postawić bezpośrednio na stole po upieczeniu
• Czyszczenie: Opłukać po użyciu lub umyć w zmywarce

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani druciaków, aby chronić powierzchnię.
• Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed odłożeniem pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
• Przechowywanie: Układać ostrożnie w stosy, używając warstw ochronnych (np. ściereczki lub filcowych podkładek) między elementami, aby zapobiec zarysowaniom i odpryskiwaniu.
• Plamy: Uporczywe plamy można usunąć miękką szczoteczką i roztworem wody z niewielką ilością octu.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Wyroby z ceramiki (aardewerk) mogą pęknąć lub odłupać się przy upuszczeniu lub uderzeniu. Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
• Szok termiczny: Unikaj nagłych zmian temperatury, takich jak przenoszenie produktu bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika lub odwrotnie. Może to spowodować pęknięcia lub rozbicie.
• Zatrzymywanie ciepła: Zachowaj ostrożność podczas używania z gorącymi potrawami lub płynami, ponieważ materiał może zatrzymywać ciepło.
• Stłuczenie: Natychmiast zbierz rozbite kawałki, aby uniknąć skaleczeń.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zepsute lub wycofane z użytku wyroby z ceramiki (aardewerk) wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Aardewerk nie nadaje się do pojemnika na szkło ani na papier.
• Opakowanie: Karton i papier wyrzucać do pojemnika na makulaturę; opakowania plastikowe do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Tuotteen nimi

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Tuotteen sisältö

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Název výrobku

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Obsah výrobku

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Termék neve

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

A termék tartalma

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Título do produto

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Conteúdo do produto

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produkttittel

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produktinnhold

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Titlul produsului

Emile Henry Cakevorm Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Conținutul produsului

• 1x Cakevorm (Lengte 28,5 cm, Breedte 13 cm, Hoogte 9 cm, Inhoud 2 liter)
• Materiaal: Aardewerk (HR®-keramiek)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het gelijkmatig bakken van cakes en taarten; de warmte wordt egaal verdeeld tot in het midden
• Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
• Geschikt voor magnetron: Ja
• Geschikt voor vriezer: Ja; de vorm kan direct van de vriezer in de oven
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Snijden in de vorm: Toegestaan, ook met een metalen mes, dankzij het krasbestendige glazuur
• Serveren: De vorm kan direct op tafel worden gezet na het bakken
• Reiniging: Spoel de vorm na gebruik af of was hem in de vaatwasser

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Drogen: Droog het product na het wassen goed af en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (zoals een theedoek of vilten onderlegger) om krassen en afchippen te voorkomen.
• Verkleuring: Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een zachte borstel en een oplossing van water met een klein beetje azijn.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afchippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het verplaatsen van de vriezer direct naar een hete oven of omgekeerd. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Verhitting: Wees voorzichtig bij gebruik met warme gerechten of vloeistoffen; het materiaal kan warmte vasthouden.
• Breuk: Ruim gebroken stukken direct op om snijwonden te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk is niet geschikt voor de glasbak of de papiercontainer.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak; plastic verpakking via de plasticcontainer.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Kakform Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produkttitel

Emile Henry Kakform Madeleine Argile - 28,5 x 13 cm / 2 Liter

Produktinnehåll

• 1x Kakform (Längd 28,5 cm, Bredd 13 cm, Höjd 9 cm, Volym 2 liter)
• Material: Stengods (HR®-keramik)

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för jämn bakning av kakor och tårtor; värmen fördelas jämnt ända till mitten
• Ugnsäker: Ja, upp till 270 °C
• Mikrovågssäker: Ja
• Frysskåpssäker: Ja; formen kan gå direkt från frysen till ugnen
• Diskmaskinssäker: Ja
• Skärning i formen: Tillåtet, även med en metallkniv, tack vare det reptåliga glasyrskiktet
• Servering: Formen kan ställas direkt på bordet efter bakning
• Rengöring: Skölj efter användning eller diska i diskmaskin

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
• Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan den ställs undan.
• Förvaring: Stapla försiktigt och använd skyddande mellanlägg (till exempel en kökshandduk eller filtunderlägg) mellan föremålen för att förhindra repor och avflagning.
• Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk borste och en lösning av vatten med lite vinäger.

Säkerhetsinstruktioner

• Skörhet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig om det tappas eller stöts till. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
• Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturväxlingar, till exempel att flytta produkten direkt från frysen till en het ugn eller tvärtom. Detta kan orsaka sprickor eller brott.
• Värmelagring: Var försiktig vid användning med varma maträtter eller vätskor eftersom materialet kan hålla kvar värme.
• Brott: Plocka omedelbart upp trasiga bitar för att undvika skärsår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

• Kasta sönderslaget eller uttjänat lergods i restavfallet. Lergods är inte lämpligt för glasåtervinning eller pappersåtervinning.
• Förpackning: Lämna kartong och papper till pappersåtervinning; plastförpackningar till plastinsamlingen.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.