NL Handleiding: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Producttitel

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Inhoud van het product

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Eisch Carafe Dryer / Drying Stick for Decanters - Microfibre - 50 cm

Product Title

Eisch Carafe Dryer / Drying Stick for Decanters - Microfibre - 50 cm

Contents of the Product

• 1x Eisch Carafe Dryer (Length: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Material: Microfibre

User Instructions

• Use: Insert the carafe dryer into the carafe or decanter after washing to fully dry the interior without leaving water spots.
• Suitable for: All common (decanting) carafes, including models with narrow necks or wide bases.
• Cleaning: Rinse the microfibre after use with water; machine washing at low temperature is recommended for optimal longevity.
• Dishwasher safe: No; wash the dryer by hand or in the washing machine at low temperature.
• Storage: Allow the dryer to dry completely before storing to prevent odour development.

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash glassware with warm water and a mild washing-up liquid. Rinse thoroughly.
• Drying: Dry glassware immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water spots and streaks.
• Abrasives: Do not use abrasive cleaning pads or harsh cleaning agents, as these can scratch the glass.
• Storage: Store glasses upright and avoid stacking to prevent breakage and damage.

Safety Instructions

• Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Remove shards immediately using a brush or dustpan – never with bare hands.
• Cut hazard: Broken glass can have sharp edges. Take extra care when cleaning up.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as pouring cold water into a hot glass. This can cause cracking or breakage.
• Damaged glass: Do not use cracked or damaged glassware. Dispose of it immediately.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Intact glass: Dispose of unwanted, intact glass in the glass recycling bank.
• Broken glass: Broken glass belongs in the residual waste. Wrap shards in paper or cardboard for safe

disposal.
• Consult local waste separation guidelines for further information.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Eisch Karaffetrockner / Trocknungsstab für Dekantierkaraffen - Mikrofaser - 50 cm

Produkttitel

Eisch Karaffetrockner / Trocknungsstab für Dekantierkaraffen - Mikrofaser - 50 cm

Produktinhalt

• 1x Eisch Karaffetrockner (Länge: 50 cm, Durchmesser: 3 cm)
• Material: Mikrofaser

Benutzeranleitung

• Verwendung: Den Karaffetrockner nach dem Waschen in die Karaffe oder Dekantierkaraffe einführen, um das Innere vollständig und ohne Wasserflecken zu trocknen.
• Geeignet für: Alle gängigen (Dekantier-)Karaffen, einschließlich Modelle mit engem Hals oder breitem Boden.
• Reinigung: Mikrofaser nach Gebrauch mit Wasser ausspülen; Maschinenwäsche bei niedriger Temperatur für optimale Haltbarkeit empfohlen.
• Spülmaschinenfest: Nein; den Trockner von Hand oder in der Waschmaschine bei niedriger Temperatur waschen.
• Aufbewahrung: Den Trockner vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Glas mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Gründlich nachspülen.
• Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden.
• Scheuermittel: Keine scheuernden Schwämme oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden – diese können das Glas zerkratzen.
• Aufbewahrung: Gläser aufrecht und nicht gestapelt lagern, um Bruch und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Glas kann bei Stößen oder Fallen zerbrechen. Scherben sofort mit Besen und Kehrblech entfernen – niemals mit bloßen Händen.
• Schnittgefahr: Glasscherben können scharfe Kanten haben. Besondere Vorsicht beim Aufräumen.
• Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. kaltes Wasser in ein heißes Glas gießen. Dies kann zu Rissen oder Bruch führen.
• Beschädigtes Glas: Gerissenes oder beschädigtes Glas nicht verwenden. Sofort entsorgen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glas gehört in den Glascontainer.
• Glasscherben: Glasscherben gehören in den Restmüll. Scherben zur sicheren Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln.
• Bitte die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Schnittgefahr bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Eisch Séchoir à Carafe / Bâton de Séchage pour Carafes à Décanter - Microfibre - 50 cm

Titre du produit

Eisch Séchoir à Carafe / Bâton de Séchage pour Carafes à Décanter - Microfibre - 50 cm

Contenu du produit

• 1x Eisch Séchoir à Carafe (Longueur : 50 cm, Diamètre : 3 cm)
• Matériau : Microfibre

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Insérer le séchoir dans la carafe ou la carafe à décanter après le lavage pour sécher complètement l'intérieur sans laisser de traces d'eau.
• Convient pour : Toutes les carafes (à décanter) courantes, y compris les modèles à col étroit ou à large base.
• Nettoyage : Rincer la microfibre à l'eau après utilisation ; lavage en machine à basse température recommandé pour une durée de vie optimale.
• Compatible lave-vaisselle : Non ; laver le séchoir à la main ou en machine à basse température.
• Rangement : Laisser le séchoir sécher complètement avant de le ranger pour éviter les mauvaises odeurs.

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver le verre à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Rincer soigneusement.
• Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces et les dépôts calcaires.
• Abrasifs : Ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer le verre.
• Rangement : Ranger les verres debout et éviter l'empilement pour prévenir les cassures et les dommages.

Consignes de sécurité

• Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'un balai ou d'une pelle – jamais à mains nues.
• Risque de coupure : Le verre brisé peut présenter des bords tranchants. Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, comme verser de l'eau froide dans un verre chaud. Cela peut provoquer des fissures ou une casse.
• Verre endommagé : Ne pas utiliser un verre fissuré ou endommagé. Le jeter immédiatement.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre intact : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur de collecte du verre.
• Verre brisé : Le verre brisé appartient aux ordures ménagères résiduelles. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton pour une élimination en toute sécurité.
• Consulter les règles locales de tri des déchets pour plus d'informations.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Eisch Secador de Jarra / Palo Secador para Decantadores - Microfibra - 50 cm

Título del producto

Eisch Secador de Jarra / Palo Secador para Decantadores - Microfibra - 50 cm

Contenido del producto

• 1x Eisch Secador de Jarra (Longitud: 50 cm, Diámetro: 3 cm)
• Material: Microfibra

Instrucciones de uso

• Uso: Introducir el secador de jarra en la jarra o decantador tras el lavado para secar completamente el interior sin dejar manchas de agua.
• Apto para: Todas las jarras (decantadoras) habituales, incluidos los modelos con cuello estrecho o base ancha.
• Limpieza: Enjuagar la microfibra con agua tras el uso; se recomienda el lavado a máquina a baja temperatura para una vida útil óptima.
• Apto para lavavajillas: No; lavar el secador a mano o en la lavadora a baja temperatura.
• Almacenamiento: Dejar secar completamente el secador antes de guardarlo para evitar la formación de olores.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar el vidrio con agua caliente y un lavavajillas suave. Aclarar bien.
• Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave sin pelusa para evitar manchas de agua y rayas.
• Abrasivos: No utilizar estropajos abrasivos ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar el vidrio.
• Almacenamiento: Guardar las copas y vasos en posición vertical y evitar apilarlos para prevenir roturas y daños.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: El vidrio puede romperse al caerse o golpearse. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo o recogedor – nunca con las manos desnudas.
• Riesgo de corte: El vidrio roto puede tener bordes afilados. Tenga especial cuidado al recoger los fragmentos.
• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como verter agua fría en un vaso caliente. Esto puede provocar grietas o roturas.
• Vidrio dañado: No utilice vidrio agrietado o dañado. Deséchelo de inmediato.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio entero: Deposite el vidrio entero y en buen estado en el contenedor de reciclaje de vidrio.
• Vidrio roto: El vidrio roto debe ir a la basura de residuos no reciclables. Envuelva los fragmentos en papel o cartón para desecharlos de forma segura.
• Consulte las normas locales de separación de residuos para obtener más información.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Produkttitel

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Produktets indhold

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Brugsanvisning

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Eisch Asciugacaraffa / Bastoncino Asciugante per Caraffe da Decantazione - Microfibra - 50 cm

Titolo del prodotto

Eisch Asciugacaraffa / Bastoncino Asciugante per Caraffe da Decantazione - Microfibra - 50 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Eisch Asciugacaraffa (Lunghezza: 50 cm, Diametro: 3 cm)
• Materiale: Microfibra

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Inserire l'asciugacaraffa nella caraffa o nel decanter dopo il lavaggio per asciugare completamente l'interno senza lasciare aloni d'acqua.
• Adatto per: Tutte le caraffe (da decantazione) comuni, inclusi i modelli con collo stretto o base larga.
• Pulizia: Sciacquare la microfibra con acqua dopo l'uso; si consiglia il lavaggio in lavatrice a bassa temperatura per una durata ottimale.
• Lavabile in lavastoviglie: No; lavare l'asciugacaraffa a mano o in lavatrice a bassa temperatura.
• Conservazione: Lasciare asciugare completamente l'asciugacaraffa prima di riporlo per evitare la formazione di odori.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il vetro con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Sciacquare accuratamente.
• Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni e striature.
• Abrasivi: Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi, che possono graffiare il vetro.
• Conservazione: Conservare i bicchieri in posizione verticale senza impilarli per evitare rotture e danni.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: Il vetro può rompersi se cade o viene urtato. Rimuovere immediatamente i frammenti con una scopa o una paletta – mai a mani nude.
• Rischio di tagli: I frammenti di vetro rotto possono avere bordi taglienti. Prestare particolare attenzione durante la raccolta.
• Shock termico: Evitare bruschi cambiamenti di temperatura, come versare acqua fredda in un bicchiere caldo. Ciò può causare crepe o rotture.
• Vetro danneggiato: Non utilizzare vetro incrinato o danneggiato. Smaltirlo immediatamente.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro intero: Smaltire il vetro intero e non danneggiato nell'apposito contenitore per il vetro.
• Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone per uno smaltimento sicuro.
• Consultare le norme locali per la raccolta differenziata per ulteriori informazioni.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Eisch Suszarka do Karafek / Patyczek Suszący do Karafek Dekantacyjnych - Mikrofibra - 50 cm

Tytuł produktu

Eisch Suszarka do Karafek / Patyczek Suszący do Karafek Dekantacyjnych - Mikrofibra - 50 cm

Zawartość produktu

• 1x Eisch Suszarka do Karafek (Długość: 50 cm, Średnica: 3 cm)
• Materiał: Mikrofibra

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Włożyć suszarkę do karafki lub dekantera po umyciu, aby całkowicie wysuszyć wnętrze bez pozostawiania śladów wody.
• Odpowiednia dla: Wszystkich popularnych karafek (dekantacyjnych), w tym modeli z wąską szyjką lub szerokim dnem.
• Czyszczenie: Po użyciu przepłukać mikrofibry wodą; zalecane pranie w pralce w niskiej temperaturze dla optymalnej trwałości.
• Nadaje się do zmywarki: Nie; prać suszarkę ręcznie lub w pralce w niskiej temperaturze.
• Przechowywanie: Przed schowaniem pozostawić suszarkę do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć szkło ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Dokładnie spłukać.
• Suszenie: Natychmiast po myciu osuszyć szkło miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec zaciekом i smugom.
• Środki ścierne: Nie używać szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących – mogą porysować szkło.
• Przechowywanie: Przechowywać szklanki w pozycji pionowej, bez układania jednej na drugiej, aby zapobiec stłuczeniu i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Szkło może się stłuc przy upuszczeniu lub uderzeniu. Natychmiast usuń odłamki za pomocą szczotki lub szufelki – nigdy gołymi rękami.
• Ryzyko skaleczenia: Potłuczone szkło może mieć ostre krawędzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas sprzątania.
• Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury, np. wlewania zimnej wody do gorącego szkła. Może to spowodować pęknięcia lub stłuczenie.
• Uszkodzone szkło: Nie używać popękanego ani uszkodzonego szkła. Wyrzucić je natychmiast.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Całe szkło: Nienaruszone, wycofane z użytku szkło należy wrzucać do pojemnika na szkło.
• Stłuczone szkło: Potłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Odłamki zawinąć w papier lub tekturę w celu bezpiecznego pozbycia się.
• Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Tuotteen nimi

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Käyttöohjeet

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Název výrobku

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Obsah výrobku

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Návod k použití

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Termék neve

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

A termék tartalma

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Használati utasítás

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Título do produto

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Conteúdo do produto

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Instruções de utilização

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Produkttittel

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Produktinnhold

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Bruksanvisning

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Titlul produsului

Eisch Karafdroger / Droogstick voor Decanteerkaraffen - Microvezel - 50 cm

Conținutul produsului

• 1x Eisch Karafdroger (Lengte: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Materiaal: Microvezel

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Steek de karafdroger in de karaf of decanteerkaraf na het wassen om de binnenkant volledig droog te maken zonder watervlekken.
• Geschikt voor: Alle gangbare (decanteer)karaffen, inclusief modellen met smalle hals of brede bodem.
• Reiniging: Spoel de microvezel na gebruik af met water; machinewasbaar op lage temperatuur aanbevolen voor optimale levensduur.
• Vaatwasserbestendig: Nee; was de droger met de hand of in de wasmachine op lage temperatuur.
• Opbergen: Laat de droger volledig drogen voor opberging om geurvorming te voorkomen.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Eisch Karafftork / Torrkpinne för Dekanteringskaraffer - Mikrofiberduk - 50 cm

Produkttitel

Eisch Karafftork / Torrkpinne för Dekanteringskaraffer - Mikrofiberduk - 50 cm

Produktinnehåll

• 1x Eisch Karafftork (Längd: 50 cm, Diameter: 3 cm)
• Material: Mikrofiberduk

Användarinstruktioner

• Användning: För in karafftorken i karaffen eller dekanteringskaraffen efter diskning för att torka insidan helt utan att lämna vattenfläckar.
• Lämplig för: Alla vanliga (dekanterande) karaffer, inklusive modeller med smal hals eller bred botten.
• Rengöring: Skölj mikrofibern med vatten efter användning; maskintvättning vid låg temperatur rekommenderas för optimal livslängd.
• Diskmaskinssäker: Nej; tvätta torken för hand eller i tvättmaskinen vid låg temperatur.
• Förvaring: Låt torken torka helt innan förvaring för att förhindra luktbildning.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska glaset med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant.
• Torkning: Torka glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri trasa för att undvika vattenfläckar och ränder.
• Slipmedel: Använd inte slipande skursvampar eller starka rengöringsmedel – dessa kan repa glaset.
• Förvaring: Förvara glas stående och undvik att stapla dem för att förebygga brott och skador.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts till. Ta omedelbart bort skärvor med en borste eller skyffel – aldrig med bara händer.
• Skärrisk: Krossat glas kan ha vassa kanter. Var extra försiktig vid städning.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar, t.ex. att hälla kallt vatten i ett varmt glas. Detta kan orsaka sprickor eller brott.
• Skadat glas: Använd inte sprucket eller skadat glas. Kassera det omedelbart.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Helt glas: Kasserat, helt glas lämnas i glasåtervinningen.
• Krossat glas: Krossat glas hör till restavfallet. Slå in skärvorna i papper eller kartong för säker hantering.
• Kontrollera lokala regler för avfallssortering för mer information.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.