

Producttitel

Cosy & Trendy Beker Forest met oor 370 ml

Inhoud van het product

- 1x Beker met oor (Diameter 85 mm, Hoogte 100 mm, Breedte 120 mm, Inhoud 370 ml)
- Materiaal: Aardewerk

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor warme dranken zoals koffie, thee en chocolademelk
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 180 °C; verwarm altijd geleidelijk en vermijd plotselinge temperatuurwisselingen
- Thermische schokken vermijden: Zet de beker niet direct vanuit de koelkast in een hete oven of onder kokend water
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar gebruik bij handwas een zachte spons voor een langere levensduur
- Na het reinigen: Laat de beker volledig drogen voor opslag
- Stapelbaar: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak niet te beschadigen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of viltjes) om krassen en chips te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of chippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
- Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe randen en scherven ontstaan. Verwijder gebroken stukken direct en voorzichtig.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud aardewerk direct in een hete oven of het onderdompelen in koud water na verhitting.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk hoort niet in de glasbak.
- Verpakkingsmateriaal scheiden en afvoeren volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Cosy & Trendy Forest Mug with Handle 370 ml

Contents of the Product

- 1x Mug with handle (Diameter 85 mm, Height 100 mm, Width 120 mm, Capacity 370 ml)
- Material: Earthenware

User Instructions

- Use: Suitable for hot drinks such as coffee, tea and hot chocolate
- Microwave-safe: Yes
- Oven-safe: Yes, up to a maximum of 180 °C; always heat gradually and avoid sudden temperature changes
- Avoid thermal shock: Do not place the mug directly from the refrigerator into a hot oven or under boiling water
- Dishwasher-safe: Yes, but use a soft sponge when hand-washing to extend the product's lifespan
- After cleaning: Allow the mug to dry completely before storing
- Stackable: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool to prevent surface damage.
- Drying: Dry thoroughly after washing and allow to dry completely before storing.
- Storage: Stack carefully and use protective layers (e.g. a cloth or felt pads) between pieces to prevent scratches and chipping.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Handle with care.
- Sharp edges: Breakage may result in sharp edges and shards. Remove broken pieces immediately and carefully.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing cold earthenware directly into a hot oven or submerging it in cold water after heating.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in the residual waste. Do not place earthenware in the glass recycling bin.
- Separate and dispose of packaging materials in accordance with local recycling regulations.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Becher Forest mit Henkel 370 ml

Produkttitel

Cosy & Trendy Becher Forest mit Henkel 370 ml

Produktinhalt

- 1x Becher mit Henkel (Durchmesser 85 mm, Höhe 100 mm, Breite 120 mm, Inhalt 370 ml)
- Material: Steingut (Keramik)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet für heiße Getränke wie Kaffee, Tee und heiße Schokolade
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 180 °C; stets langsam aufheizen und plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden
- Thermische Schocks vermeiden: Den Becher nicht direkt aus dem Kühlschrank in einen heißen Ofen oder unter kochendes Wasser stellen
- Spülmaschinenfest: Ja, zum Schutz des Materials beim Handwaschen einen weichen Schwamm verwenden
- Nach der Reinigung: Den Becher vor der Lagerung vollständig trocknen lassen
- Stapelbar: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Trocknen: Nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vollständig trocknen lassen, bevor es verstaut wird.
- Aufbewahrung: Vorsichtig stapeln und Schutzlagen (z. B. ein Tuch oder Filzunterlagen) zwischen den Stücken verwenden, um Kratzer und Absplitterungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann bei Fall oder Stoß brechen oder absplintern. Bitte vorsichtig handhaben.
- Scharfe Kanten: Bei Bruch können scharfe Kanten und Scherben entstehen. Entfernen Sie Bruchstücke sofort und sorgfältig.
- Thermischer Schock: Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel, z. B. das direkte Stellen von kaltem Steingut in einen heißen Ofen oder das Eintauchen in kaltes Wasser nach dem Erhitzen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder ausgedientes Steingut im Restmüll entsorgen. Steingut gehört nicht in den Glascontainer.
- Verpackungsmaterialien trennen und gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Scherben bei Bruch von Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Tasse Forest avec anse 370 ml

Titre du produit

Cosy & Trendy Tasse Forest avec anse 370 ml

Contenu du produit

- 1x Tasse avec anse (Diamètre 85 mm, Hauteur 100 mm, Largeur 120 mm, Contenance 370 ml)
- Matériau : Grès (céramique)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient aux boissons chaudes telles que le café, le thé et le chocolat chaud
- Compatible micro-ondes : Oui
- Compatible four : Oui, jusqu'à 180 °C maximum ; chauffer toujours progressivement et éviter les variations brusques de température
- Éviter les chocs thermiques : Ne pas placer la tasse directement du réfrigérateur dans un four chaud ou sous de l'eau bouillante
- Convient au lave-vaisselle : Oui, mais utiliser une éponge douce lors du lavage à la main pour prolonger la durée de vie
- Après nettoyage : Laisser sécher complètement avant de ranger
- Empilable : Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour ne pas endommager la surface.
- Séchage : Bien sécher après le lavage et laisser sécher complètement avant de ranger.
- Rangement : Empiler avec précaution et utiliser des protections (p. ex. un torchon ou des rondelles en feutre) entre les pièces pour éviter les rayures et les éclats.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Manipuler avec précaution.
- Bords tranchants : En cas de casse, des bords tranchants et des éclats peuvent apparaître. Retirer les morceaux cassés immédiatement et avec soin.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, comme placer de la faïence froide directement dans un four chaud ou la plonger dans de l'eau froide après chauffage.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou usagée dans les ordures ménagères résiduelles. La faïence ne doit pas être déposée dans le conteneur à verre.
- Séparer les matériaux d'emballage et les éliminer conformément aux réglementations locales de recyclage.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Tazza Forest con manico 370 ml

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Tazza Forest con manico 370 ml

Contenuto del prodotto

- 1x Tazza con manico (Diametro 85 mm, Altezza 100 mm, Larghezza 120 mm, Capacità 370 ml)
- Materiale: Terracotta (ceramica)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatta per bevande calde come caffè, tè e cioccolata calda
- Adatta al microonde: Sì
- Adatta al forno: Sì, fino a un massimo di 180 °C; riscaldare sempre gradualmente ed evitare sbalzi di temperatura improvvisi
- Evitare gli shock termici: Non mettere la tazza direttamente dal frigorifero in un forno caldo o sotto acqua bollente
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma utilizzare una spugna morbida per il lavaggio a mano per prolungare la durata del prodotto
- Dopo la pulizia: Lasciare asciugare completamente prima di riporre
- Impilabile: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio per non danneggiare la superficie.
- Asciugatura: Asciugare bene dopo il lavaggio e lasciare asciugare completamente prima di riporre.
- Conservazione: Impilare con attenzione e utilizzare protezioni intermedie (ad es. un canovaccio o feltri) tra i pezzi per evitare graffi e scheggiature.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi se cade o viene urtata. Maneggiarla con cura.
- Bordi taglienti: In caso di rottura possono formarsi bordi taglienti e schegge. Rimuovere immediatamente i pezzi rotti con attenzione.
- Shock termico: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura, come mettere la terracotta fredda direttamente in un forno caldo o immergerla in acqua fredda dopo il riscaldamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Gettare la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. La terracotta non va nel contenitore del vetro.
- Separare i materiali di imballaggio e smaltirli in conformità con le normative locali sul riciclaggio.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Kubek Forest z uchwytem 370 ml

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Kubek Forest z uchwytem 370 ml

Zawartość produktu

- 1x Kubek z uchwytem (Średnica 85 mm, Wysokość 100 mm, Szerokość 120 mm, Pojemność 370 ml)
- Materiał: Kamionka (ceramika)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do gorących napojów, takich jak kawa, herbata i gorąca czekolada
- Nadaje się do mikrofalówki: Tak
- Nadaje się do piekarnika: Tak, do maksymalnie 180 °C; zawsze podgrzewać stopniowo i unikać nagłych zmian temperatury
- Unikać szoku termicznego: Nie wstawiać kubka bezpośrednio z lodówki do gorącego piekarnika ani pod wrzątek
- Nadaje się do zmywarki: Tak, jednak do ręcznego mycia używać miękkiej gąbki, aby przedłużyć żywotność produktu
- Po czyszczeniu: Przed odłożeniem pozostawić do całkowitego wyschnięcia
- Sztaplowanie: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.
- Przechowywanie: Układać ostrożnie w stosy, stosując przekładki ochronne (np. ściereczkę lub filcowe podkładki), aby zapobiec zarysowaniom i odpryskom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.
- Ostre krawędzie: W przypadku stłuczenia mogą powstać ostre krawędzie i odłamki. Natychmiast i ostrożnie usunąć potłuczone kawałki.
- Szok termiczny: Unikać gwałtownych zmian temperatury, takich jak wkładanie zimowej ceramiki bezpośrednio do gorącego piekarnika lub zanurzanie w zimnej wodzie po podgrzaniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Wyrzucać stłuczoną lub zużytą ceramikę do odpadów zmieszanych. Ceramiki nie należy wrzucać do pojemnika na szkło.
- Materiały opakowaniowe należy segregować i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Taza Forest con asa 370 ml

Título del producto

Cosy & Trendy Taza Forest con asa 370 ml

Contenido del producto

- 1x Taza con asa (Diámetro 85 mm, Altura 100 mm, Anchura 120 mm, Capacidad 370 ml)
- Material: Gres (cerámica)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para bebidas calientes como café, té y chocolate caliente
- Apto para microondas: Sí
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 180 °C; calentar siempre de forma gradual y evitar cambios bruscos de temperatura
- Evitar el choque térmico: No colocar la taza directamente del frigorífico en un horno caliente ni bajo agua hirviendo
- Apto para lavavajillas: Sí, pero utilizar una esponja suave al lavar a mano para prolongar la vida útil del producto
- Tras la limpieza: Dejar secar completamente antes de guardar
- Apilable: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar la loza con agua caliente y un detergente suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo metálico para no dañar la superficie.
- Secado: Secar bien tras el lavado y dejar secar completamente antes de guardar.
- Almacenamiento: Apilar con cuidado y usar protecciones intermedias (p. ej. un paño o fieltros) entre las piezas para evitar arañazos y desconchados.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La loza puede romperse o astillarse si se cae o se golpea. Manipúlela con cuidado.
- Bordes cortantes: En caso de rotura pueden aparecer bordes cortantes y fragmentos. Retire los trozos rotos de inmediato y con precaución.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como colocar loza fría directamente en un horno caliente o sumergirla en agua fría tras calentarla.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la loza rota o en desuso en la fracción de residuos no reciclables. La loza no debe depositarse en el contenedor de vidrio.
- Separe los materiales de embalaje y deséchelos de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura de la loza.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Cosy & Trendy Mugg Forest med handtag

370 ml

Produkttitel

Cosy & Trendy Mugg Forest med handtag 370 ml

Produktinnehåll

- 1x Mugg med handtag (Diameter 85 mm, Höjd 100 mm, Bredd 120 mm, Volym 370 ml)
- Material: Lergods (keramik)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för varma drycker som kaffe, te och varm choklad
- Mikrovågssäker: Ja
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 180 °C; värm alltid upp gradvis och undvik plötsliga temperaturväxlingar
- Undvik termisk chock: Placera inte muggen direkt från kylskåpet i en het ugn eller under kokande vatten
- Diskmaskinssäker: Ja, men använd en mjuk svamp vid handtvätt för att förlänga produktens livslängd
- Efter rengöring: Låt muggen torka helt innan förvaring
- Stapelbar: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergodset med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att inte skada ytan.
- Torkning: Torka av ordentligt efter diskning och låt torka helt innan förvaring.
- Förvaring: Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt (t.ex. en kökshandduk eller filtunderlägg) för att förhindra repor och flagnings.

Säkerhetsinstruktioner

- Skörhet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stöt. Hantera varsamt.
- Vassa kanter: Vid brott kan vassa kanter och skärvor uppstå. Ta bort trasiga delar omedelbart och försiktigt.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, t.ex. att placera kallt lergods direkt i en het ugn eller att sänka ner det i kallt vatten efter uppvärmning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasserat eller trasigt lergods slängs i restavfallet. Lergods ska inte läggas i glasåtervinningen.
- Förpackningsmaterial sorteras och kasseras i enlighet med lokala återvinningsregler.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergods.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.