NL Handleiding: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Inhoud van het product

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Cake Stand on Foot - Glass - ø 26.5 cm

Product Title

Cosy & Trendy Cake Stand on Foot - Glass - ø 26.5 cm

Contents of the Product

• 1x Cake stand on foot (Diameter 26.5 cm, Height 8.3 cm)
• Material: Glass

User Instructions

• Use: Ideal for presenting cakes, cheesecakes, pastries, fruit or petits fours
• Dishwasher safe: No, hand wash recommended
• Suitable for microwave: No
• Suitable for oven: No
• Hand wash: Clean with warm water and mild washing-up liquid
• Avoid sudden temperature changes to prevent breakage
• Do not cut directly on the stand – use a cutting board or plate

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool that may scratch the glass surface.
• Drying: Dry immediately after washing with a soft cloth to prevent water marks.
• Storage: Store glass products in a stable, safe place to prevent tipping and breakage.

Safety Instructions

• Fragility: Glass can break if dropped or knocked. Remove shards immediately and carefully using a brush or damp cloth, never with bare hands.
• Cut hazard: Broken glass creates sharp edges. Wear protective gloves if necessary when cleaning up shards.
• Thermal shock: Avoid rapid temperature changes, such as placing cold glass into a hot oven or running cold water over a hot glass product.
• Inspect the product for cracks or damage before use. Do not use damaged glass.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Undamaged glass: Dispose of unwanted, intact glass in the glass recycling bin.
• Broken glass: Place broken glass in the general waste. Wrap shards in paper or cardboard before

disposal to prevent injury.
• Follow local waste separation guidelines for further information.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Tortenplatte auf Fuß - Glas - ø 26.5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Tortenplatte auf Fuß - Glas - ø 26.5 cm

Produktinhalt

• 1x Tortenplatte auf Fuß (Durchmesser 26.5 cm, Höhe 8.3 cm)
• Material: Glas

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Präsentieren von Torten, Kuchen, Cheesecakes, Gebäck, Obst oder Petits Fours
• Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
• Mikrowellengeeignet: Nein
• Ofengeeignet: Nein
• Handwäsche: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel reinigen
• Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden, um Bruch zu verhindern
• Nicht direkt auf der Platte schneiden – Schneidebrett oder Teller verwenden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, die die Glasoberfläche zerkratzen können.
• Trocknen: Nach dem Waschen sofort mit einem weichen Tuch trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Aufbewahrung: Glasprodukte an einem stabilen, sicheren Ort aufbewahren, um Umkippen und Bruch zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Zerbrechlichkeit: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Scherben sofort und vorsichtig mit einem Besen oder einem feuchten Tuch entfernen, niemals mit bloßen Händen.
• Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten. Tragen Sie beim Aufräumen von Scherben gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
• Thermischer Schock: Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel, z. B. kaltes Glas in einen heißen Ofen stellen oder heißes Glas unter kaltes Wasser halten.
• Prüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen. Beschädigtes Glas nicht mehr verwenden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Unbeschädigtes Glas: Entsorgung von unbeschädigtem Altglas im Altglascontainer.
• Zerbrochenes Glas: Zerbrochenes Glas in den Restmüll geben. Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
• Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Mülltrennung.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Hinweise lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Schnittgefahr bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Présentoir à Gâteau sur Pied - Verre - ø 26.5 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Présentoir à Gâteau sur Pied - Verre - ø 26.5 cm

Contenu du produit

• 1x Présentoir à gâteau sur pied (Diamètre 26.5 cm, Hauteur 8.3 cm)
• Matériau : Verre

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour présenter gâteaux, cheesecakes, pâtisseries, fruits ou petits fours
• Compatible lave-vaisselle : Non, lavage à la main recommandé
• Compatible micro-ondes : Non
• Compatible four : Non
• Lavage à la main : Nettoyer avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux
• Éviter les changements brusques de température pour prévenir la casse
• Ne pas couper directement sur le plateau – utiliser une planche à découper ou une assiette

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier qui pourraient rayer la surface en verre.
• Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
• Rangement : Conserver les produits en verre dans un endroit stable et sûr pour éviter qu'ils ne tombent et ne se brisent.

Consignes de sécurité

• Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats avec précaution à l'aide d'un balai ou d'un chiffon humide, jamais à mains nues.
• Risque de coupure : Le verre brisé présente des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire lors du ramassage des éclats.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, comme placer du verre froid dans un four chaud ou refroidir brusquement du verre chaud sous l'eau froide.
• Inspectez le produit avant utilisation pour détecter toute fissure ou détérioration. Ne pas utiliser du verre endommagé.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre non endommagé : Déposer le verre intact mis au rebut dans le conteneur à verre.
• Verre brisé : Mettre le verre brisé dans les ordures ménagères résiduelles. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter pour éviter les blessures.
• Respecter les consignes locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient aucun danger chimique.
- **-:** Danger physique : Risque de coupure en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Bandeja para Tarta con Pie - Vidrio - ø 26.5 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Bandeja para Tarta con Pie - Vidrio - ø 26.5 cm

Contenido del producto

• 1x Bandeja para tarta con pie (Diámetro 26.5 cm, Altura 8.3 cm)
• Material: Vidrio

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para presentar tartas, cheesecakes, pasteles, fruta o petits fours
• Apto para lavavajillas: No, se recomienda lavar a mano
• Apto para microondas: No
• Apto para horno: No
• Lavado a mano: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave
• Evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir roturas
• No cortar directamente sobre la bandeja – usar una tabla de cortar o un plato

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar limpiadores abrasivos o estropajos de acero que puedan rayar la superficie del vidrio.
• Secado: Secar inmediatamente después del lavado con un paño suave para evitar marcas de agua.
• Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en un lugar estable y seguro para evitar caídas y roturas.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: El vidrio puede romperse al caer o golpearse. Retire los fragmentos de inmediato y con cuidado usando un cepillo o un paño húmedo, nunca con las manos desnudas.
• Riesgo de corte: El vidrio roto tiene bordes afilados. Use guantes de protección si es necesario al recoger los fragmentos.
• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como colocar vidrio frío en un horno caliente o enfriar bruscamente vidrio caliente con agua fría.
• Inspeccione el producto antes de usarlo para detectar grietas o daños. No utilice vidrio dañado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio no dañado: Depositar el vidrio entero y en desuso en el contenedor de vidrio.
• Vidrio roto: Depositar el vidrio roto en la basura general. Envolver los fragmentos en papel o cartón

antes de desecharlos para evitar lesiones.
• Siga las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Produktets indhold

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Alzata per Torte con Piede - Vetro - ø 26.5 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Alzata per Torte con Piede - Vetro - ø 26.5 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Alzata per torte con piede (Diametro 26.5 cm, Altezza 8.3 cm)
• Materiale: Vetro

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per presentare torte, cheesecake, pasticcini, frutta o petits fours
• Lavabile in lavastoviglie: No, si raccomanda il lavaggio a mano
• Adatto al microonde: No
• Adatto al forno: No
• Lavaggio a mano: Lavare con acqua calda e detersivo delicato
• Evitare sbalzi bruschi di temperatura per prevenire rotture
• Non tagliare direttamente sull'alzata – utilizzare un tagliere o un piatto

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per stoviglie. Evitare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio che potrebbero graffiare la superficie del vetro.
• Asciugatura: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido per evitare aloni d'acqua.
• Conservazione: Riporre i prodotti in vetro in un luogo stabile e sicuro per evitare cadute e rotture.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Rimuovere immediatamente i frammenti con attenzione utilizzando una scopa o un panno umido, mai a mani nude.
• Rischio di tagli: Il vetro rotto presenta bordi taglienti. Se necessario, indossare guanti protettivi durante la raccolta dei frammenti.
• Shock termico: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura, come mettere del vetro freddo in un forno caldo o raffreddare bruscamente del vetro caldo sotto acqua fredda.
• Ispezionare il prodotto prima dell'uso per verificare la presenza di crepe o danni. Non utilizzare vetro danneggiato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro integro: Smaltire il vetro intero dismesso nel contenitore per il vetro.
• Vetro rotto: Gettare il vetro rotto nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
• Seguire le norme locali per la raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le presenti istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Patera na Tort na Nóżce - Szkło - ø 26.5 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Patera na Tort na Nóżce - Szkło - ø 26.5 cm

Zawartość produktu

• 1x Patera na tort na nóżce (Średnica 26.5 cm, Wysokość 8.3 cm)
• Materiał: Szkło

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealna do podawania tortów, serników, ciast, owoców lub petits fours
• Nadaje się do zmywarki: Nie, zalecane mycie ręczne
• Nadaje się do mikrofalówki: Nie
• Nadaje się do piekarnika: Nie
• Mycie ręczne: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń
• Unikać nagłych zmian temperatury, aby zapobiec pęknięciom
• Nie kroić bezpośrednio na paterze – używać deski do krojenia lub talerza

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych lub stalowej wełny, które mogą zarysować powierzchnię szkła.
• Suszenie: Po myciu natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
• Przechowywanie: Przechowywać szklane produkty w stabilnym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przewróceniu się i stłuczeniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Szkło może pęknąć przy upadku lub uderzeniu. Odłamki należy natychmiast i ostrożnie usunąć za pomocą szczotki lub wilgotnej ściereczki, nigdy gołymi rękami.
• Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło ma ostre krawędzie. W razie potrzeby podczas zbierania odłamków należy założyć rękawice ochronne.
• Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, takich jak wkładanie zimnego szkła do gorącego piekarnika lub gwałtowne chłodzenie gorącego szkła zimną wodą.
• Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego szkła.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Nieuszkodzone szkło: Wyrzucić nieuszkodzone, całe szkło do pojemnika na szkło.
• Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby zapobiec skaleczeniom.
• Należy przestrzegać lokalnych zasad segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Název výrobku

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Obsah výrobku

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Termék neve

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

A termék tartalma

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Título do produto

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Conteúdo do produto

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Produkttittel

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Produktinnhold

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Titlul produsului

Cosy & Trendy Taartplateau Op Voet - Glas - ø 26.5 cm

Conținutul produsului

• 1x Taartplateau op voet (Diameter 26.5 cm, Hoogte 8.3 cm)
• Materiaal: Glas

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het presenteren van taart, cake, cheesecake, gebak, fruit of petitfours
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee
• Handwas: Was het plateau met warm water en een mild afwasmiddel
• Vermijd plotselinge temperatuurwisselingen om breuk te voorkomen
• Niet geschikt voor het snijden van taart direct op het plateau – gebruik een snijplank of bord

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het glasoppervlak kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek om vallen en breuk te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven direct en voorzichtig met een bezem of vochtige doek, nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud glas in een hete oven of het direct onder koud water houden van een heet glazen product.
• Controleer het product vóór gebruik op scheuren of beschadigingen. Gebruik beschadigd glas niet meer.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Onbeschadigd glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glas bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton vóór weggooien ter voorkoming van letsel.
• Volg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Tårtfat på Fot - Glas - ø 26.5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Tårtfat på Fot - Glas - ø 26.5 cm

Produktinnehåll

• 1x Tårtfat på fot (Diameter 26.5 cm, Höjd 8.3 cm)
• Material: Glas

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att presentera tårtor, cheesecakes, bakverk, frukt eller petits fours
• Diskmaskinssäker: Nej, handtvätt rekommenderas
• Lämplig för mikrovågsugn: Nej
• Lämplig för ugn: Nej
• Handtvätt: Diska med varmt vatten och milt diskmedel
• Undvik plötsliga temperaturväxlingar för att förhindra sprickbildning
• Skär inte direkt på fatet – använd en skärbräda eller tallrik

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull som kan repa glasytans.
• Torkning: Torka omedelbart efter diskning med en mjuk trasa för att undvika vattenfläckar.
• Förvaring: Förvara glasprodukter på en stabil och säker plats för att förhindra att de välter och går sönder.

Säkerhetsinstruktioner

• Skörhet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Ta omedelbart och försiktigt bort skärvor med en borste eller fuktig trasa, aldrig med bara händer.
• Skärrisk: Krossat glas ger vassa kanter. Använd vid behov skyddshandskar vid städning av skärvor.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar, till exempel att placera kallt glas i en het ugn eller att hastigt kyla ned hett glas under kallt vatten.
• Kontrollera produkten för sprickor eller skador före användning. Använd inte skadat glas.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

• Oskadat glas: Kasserat, helt glas lämnas till glasåtervinning.
• Krossat glas: Krossat glas läggs i restavfallet. Linda in skärvor i papper eller kartong före kassering för

att undvika skador.
• Följ lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärskador vid krossning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.