NL Handleiding: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Producttitel

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Inhoud van het product

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Veiligheidsinstructies

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Cocktail Set Gold 4-Piece - Cocktail Shaker, Jigger, Strainer & Bar Spoon

Product Title

Cosy & Trendy Cocktail Set Gold 4-Piece - Cocktail Shaker, Jigger, Strainer & Bar Spoon

Contents of the Product

• 1x Cocktail Shaker (Capacity: 400 ml, Material: Glass with gold-coloured stainless steel finish)
• 1x Jigger / Bar Measure (15 ml / 30 ml, Material: Stainless steel, gold-coloured)
• 1x Cocktail Strainer (Material: Stainless steel, gold-coloured)
• 1x Bar Spoon (Material: Stainless steel, gold-coloured)
• Material: Stainless steel and Glass

User Instructions

• Use: Ideal for preparing cocktails at home; the shaker (400 ml) is suitable for shaking cocktails, the jigger for accurately measuring 15 ml and 30 ml, the strainer for filtering when pouring, and the bar spoon for stirring drinks.
• Dishwasher safe: Hand wash recommended to protect the gold-coloured finish.
• Glass shaker: Handle with care to avoid breakage; do not use with hot or carbonated liquids.
• Suitable for microwave: No (stainless steel components are not microwave-safe).
• Stackable: Not applicable.

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry immediately with a soft cloth to prevent water spots.
• Stains: Remove stubborn stains or limescale deposits with a solution of water and white vinegar.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the stainless steel surface.
• Discolouration: Stainless steel may discolour slightly at high temperatures. This is normal and does not affect safety.

Safety Instructions

• Temperature: Stainless steel may become hot when in contact with hot liquids or food. Handle with care.
• Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
• Stability: Ensure the product is placed on a stable surface to prevent tipping and spilling.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Take discarded stainless steel products to a metal recycling point or waste collection centre.
• Remove any non-metal parts (such as rubber or plastic) separately in accordance with local waste separation rules.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Cocktailset Gold 4-teilig - Cocktailshaker, Messbecher, Sieb & Barlöffel

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset Gold 4-teilig - Cocktailshaker, Messbecher, Sieb & Barlöffel

Produktinhalt

• 1x Cocktailshaker (Fassungsvermögen: 400 ml, Material: Glas mit goldfarbenem Edelstahlfinish)
• 1x Messbecher / Jigger (15 ml / 30 ml, Material: Edelstahl, goldfarben)
• 1x Cocktailsieb (Material: Edelstahl, goldfarben)
• 1x Barlöffel (Material: Edelstahl, goldfarben)
• Material: Edelstahl und Glas

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal für die Zubereitung von Cocktails zu Hause; der Shaker (400 ml) eignet sich zum Schütteln von Cocktails, der Messbecher zum genauen Abmessen von 15 ml und 30 ml, das Sieb zum Filtern beim Eingießen und der Barlöffel zum Rühren von Getränken.
• Spülmaschinenfest: Handwäsche empfohlen, um die goldfarbene Oberfläche zu schützen.
• Glasshaker: Vorsichtig handhaben, um Bruch zu vermeiden; nicht für heiße oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten verwenden.
• Mikrowellengeeignet: Nein (Edelstahlteile sind nicht mikrowellengeeignet).
• Stapelbar: Nicht zutreffend.

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Kalkablagerungen mit einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche des rostfreien Stahls zerkratzen können.
• Verfärbung: Rostfreier Stahl kann bei hohen Temperaturen leicht verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Sicherheit nicht.

Sicherheitshinweise

• Temperatur: Rostfreier Stahl kann sich bei Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Speisen erhitzen. Vorsichtig handhaben.
• Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
• Standfestigkeit: Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Unterlage, um Umkippen und Verschütten zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Bringen Sie ausgedientes rostfreies Stahl zu einem Wertstoffhof oder einer Metall-Sammelstelle.
• Entfernen Sie etwaige Nicht-Metall-Teile (wie Gummi oder Kunststoff) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Set à Cocktail Or 4 Pièces - Shaker, Doseur, Passoire & Cuillère de Bar

Titre du produit

Cosy & Trendy Set à Cocktail Or 4 Pièces - Shaker, Doseur, Passoire & Cuillère de Bar

Contenu du produit

• 1x Shaker à Cocktail (Capacité : 400 ml, Matériau : Verre avec finition acier inoxydable dorée)
• 1x Doseur / Jigger (15 ml / 30 ml, Matériau : Acier inoxydable, doré)
• 1x Passoire à Cocktail (Matériau : Acier inoxydable, dorée)
• 1x Cuillère de Bar (Matériau : Acier inoxydable, dorée)
• Matériau : Acier inoxydable et Verre

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour préparer des cocktails à la maison ; le shaker (400 ml) convient pour secouer les cocktails, le doseur pour mesurer précisément 15 ml et 30 ml, la passoire pour filtrer lors du service et la cuillère de bar pour remuer les boissons.
• Lavage en lave-vaisselle : Lavage à la main recommandé pour préserver la finition dorée.
• Shaker en verre : Manipuler avec précaution pour éviter la casse ; ne pas utiliser avec des liquides chauds ou gazéifiés.
• Adapté au micro-ondes : Non (les composants en acier inoxydable ne conviennent pas au micro-ondes).
• Empilable : Sans objet.

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Sécher immédiatement avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Éliminer les taches tenaces ou le calcaire avec une solution d'eau et de vinaigre blanc.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits nettoyants abrasifs, qui pourraient rayer la surface en acier inoxydable.
• Décoloration : L'acier inoxydable peut légèrement se décolorer à haute température. Cela est normal et n'affecte pas la sécurité.

Consignes de sécurité

• Température : L'acier inoxydable peut chauffer au contact de liquides ou d'aliments chauds. Manipulez avec précaution.
• Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
• Stabilité : Assurez-vous que le produit est posé sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule et ne renverse son contenu.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposez l'acier inoxydable mis au rebut dans un point de collecte des métaux ou une déchetterie.
• Retirez les éventuelles pièces non métalliques (caoutchouc, plastique) et éliminez-les séparément conformément aux règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient aucun danger chimique.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Set de Cóctel Dorado 4 Piezas - Coctelera, Medidor, Colador & Cuchara de Bar

Título del producto

Cosy & Trendy Set de Cóctel Dorado 4 Piezas - Coctelera, Medidor, Colador & Cuchara de Bar

Contenido del producto

• 1x Coctelera (Capacidad: 400 ml, Material: Vidrio con acabado en acero inoxidable dorado)
• 1x Medidor / Jigger (15 ml / 30 ml, Material: Acero inoxidable, dorado)
• 1x Colador de Cóctel (Material: Acero inoxidable, dorado)
• 1x Cuchara de Bar (Material: Acero inoxidable, dorada)
• Material: Acero inoxidable y Vidrio

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para preparar cócteles en casa; la coctelera (400 ml) es adecuada para agitar cócteles, el medidor para medir con precisión 15 ml y 30 ml, el colador para filtrar al servir y la cuchara de bar para remover bebidas.
• Apto para lavavajillas: Se recomienda el lavado a mano para proteger el acabado dorado.
• Coctelera de vidrio: Manipular con cuidado para evitar roturas; no utilizar con líquidos calientes o carbonatados.
• Apto para microondas: No (los componentes de acero inoxidable no son aptos para microondas).
• Apilable: No aplicable.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar inmediatamente con un paño suave para evitar manchas de agua.
• Manchas: Elimine las manchas persistentes o los depósitos de cal con una solución de agua y vinagre blanco.
• Evitar: No utilice estropajo de acero ni productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
• Decoloración: El acero inoxidable puede decolorarse ligeramente a altas temperaturas. Esto es normal y no afecta a la seguridad.

Instrucciones de seguridad

• Temperatura: El acero inoxidable puede calentarse al contacto con líquidos o alimentos calientes. Manipule con cuidado.
• Bordes afilados: Compruebe que el producto no tenga rebabas ni bordes afilados antes del primer uso.
• Estabilidad: Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable para evitar que vuelque.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve el acero inoxidable desechado a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• Retire las piezas no metálicas (como goma o plástico) y deséchelas por separado de acuerdo con las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P103:** Lea las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produktets indhold

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Sikkerhedsinstruktioner

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Set Cocktail Oro 4 Pezzi - Shaker, Misurino, Colino & Cucchiaio da Bar

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Set Cocktail Oro 4 Pezzi - Shaker, Misurino, Colino & Cucchiaio da Bar

Contenuto del prodotto

• 1x Shaker da Cocktail (Capacità: 400 ml, Materiale: Vetro con finitura in acciaio inossidabile dorato)
• 1x Misurino / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiale: Acciaio inossidabile, dorato)
• 1x Colino da Cocktail (Materiale: Acciaio inossidabile, dorato)
• 1x Cucchiaio da Bar (Materiale: Acciaio inossidabile, dorato)
• Materiale: Acciaio inossidabile e Vetro

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per preparare cocktail in casa; lo shaker (400 ml) è adatto per agitare i cocktail, il misurino per dosare con precisione 15 ml e 30 ml, il colino per filtrare durante la mescita e il cucchiaio da bar per mescolare le bevande.
• Lavabile in lavastoviglie: Si consiglia il lavaggio a mano per proteggere la finitura dorata.
• Shaker in vetro: Maneggiare con cura per evitare rotture; non utilizzare con liquidi caldi o gassati.
• Adatto al microonde: No (i componenti in acciaio inossidabile non sono adatti al microonde).
• Impilabile: Non applicabile.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente con un panno morbido per evitare le macchie d'acqua.
• Macchie: Rimuovere macchie ostinate o depositi di calcare con una soluzione di acqua e aceto bianco.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi, che possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Scolorimento: L'acciaio inossidabile può scolorirsi leggermente ad alte temperature. Questo è normale e non compromette la sicurezza.

Istruzioni di sicurezza

• Temperatura: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con liquidi o alimenti caldi. Maneggiare con attenzione.
• Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Stabilità: Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile per evitare rovesciamenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare l'acciaio inossidabile dismesso presso un centro di raccolta metalli o un centro di riciclaggio.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (come gomma o plastica) e smaltirli separatamente secondo le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Zestaw do Koktajli Złoty 4-częściowy - Shaker, Miarka, Sitko & Łyżka Barmańska

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Zestaw do Koktajli Złoty 4-częściowy - Shaker, Miarka, Sitko & Łyżka Barmańska

Zawartość produktu

• 1x Shaker do Koktajli (Pojemność: 400 ml, Materiał: Szkło ze złotym wykończeniem ze stali nierdzewnej)
• 1x Miarka / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiał: Stal nierdzewna, złota)
• 1x Sitko do Koktajli (Materiał: Stal nierdzewna, złota)
• 1x Łyżka Barmańska (Materiał: Stal nierdzewna, złota)
• Materiał: Stal nierdzewna i Szkło

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do przygotowywania koktajli w domu; shaker (400 ml) nadaje się do wstrząsania koktajlami, miarka do precyzyjnego odmierzania 15 ml i 30 ml, sitko do filtrowania podczas nalewania, a łyżka barmańska do mieszania napojów.
• Zmywarko odporność: Zalecane ręczne mycie w celu ochrony złotego wykończenia.
• Szklany shaker: Obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć rozbicia; nie używać z gorącymi ani gazowanymi płynami.
• Nadaje się do mikrofalówki: Nie (elementy ze stali nierdzewnej nie nadają się do mikrofalówki).
• Możliwość układania w stosy: Nie dotyczy.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszyć miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
• Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub osad z kamienia roztworem wody i białego octu.
• Unikać: Nie używać stalowej wełny ani ściernych środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Przebarwienia: Stal nierdzewna może lekko przebarwiać się w wysokich temperaturach. Jest to normalne i nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Temperatura: Stal nierdzewna może się nagrzewać przy kontakcie z gorącymi płynami lub żywnością. Zachować ostrożność podczas użytkowania.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Stabilność: Upewnić się, że produkt stoi stabilnie, aby zapobiec przewróceniu i rozlaniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużytą stal nierdzewną należy dostarczyć do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Oddzielić ewentualne części niemetalowe (takie jak guma lub plastik) i wyrzucić je zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Tuotteen sisältö

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Turvallisuusohjeet

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Název výrobku

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Obsah výrobku

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Bezpečnostní pokyny

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Termék neve

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

A termék tartalma

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Biztonsági utasítások

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Título do produto

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Conteúdo do produto

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Instruções de segurança

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produkttittel

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produktinnhold

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Titlul produsului

Cosy & Trendy Cocktailset Goud 4-delig - Cocktailshaker, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Conținutul produsului

• 1x Cocktailshaker (Inhoud: 400 ml, Materiaal: Glas met goudkleurige RVS afwerking)
• 1x Barmaatje / Jigger (15 ml / 30 ml, Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Cocktailzeef (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• 1x Barlepel (Materiaal: Roestvrij staal, goudkleurig)
• Materiaal: Roestvrij staal en Glas

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het bereiden van cocktails thuis; de shaker (400 ml) is geschikt voor het schudden van cocktails, het barmaatje voor het nauwkeurig afmeten van 15 ml en 30 ml, de zeef voor het filteren bij het uitschenken en de barlepel voor het roeren van dranken.
• Vaatwasserbestendig: Handwas aanbevolen om de goudkleurige afwerking te beschermen.
• Glazen shaker: Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen; niet gebruiken voor warme of bruisende dranken.
• Geschikt voor magnetron: Nee (roestvrij staal niet geschikt voor magnetron).
• Stapelbaar: Niet van toepassing.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Instrucțiuni de siguranță

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset Guld 4-delar - Cocktailshaker, Jigger, Sil & Barstav

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset Guld 4-delar - Cocktailshaker, Jigger, Sil & Barstav

Produktinnehåll

• 1x Cocktailshaker (Volym: 400 ml, Material: Glas med guldfärgad finish i rostfritt stål)
• 1x Jigger / Barmått (15 ml / 30 ml, Material: Rostfritt stål, guldfärgat)
• 1x Cocktailsil (Material: Rostfritt stål, guldfärgat)
• 1x Barstav (Material: Rostfritt stål, guldfärgat)
• Material: Rostfritt stål och Glas

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att förbereda cocktails hemma; shakern (400 ml) lämpar sig för att skaka cocktails, jiggern för att noggrant mäta 15 ml och 30 ml, silen för att filtrera vid uppservering och barstaven för att röra om drycker.
• Diskmaskinssäker: Handtvätt rekommenderas för att skydda den guldfärgade ytan.
• Glassshaker: Hantera varsamt för att undvika att den går sönder; använd inte med varma eller kolsyrade vätskor.
• Lämplig för mikrovågsugn: Nej (komponenter av rostfritt stål lämpar sig inte för mikrovågsugn).
• Stapelbar: Ej tillämpligt.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Torka omedelbart med en mjuk duk för att förhindra vattenfläckar.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller kalkavlagringar med en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål.
• Missfärgning: Rostfritt stål kan lätt missfärgas vid höga temperaturer. Detta är normalt och påverkar inte säkerheten.

Säkerhetsinstruktioner

• Temperatur: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varma vätskor eller livsmedel. Hantera varsamt.
• Skarpa kanter: Kontrollera produkten för grader eller skarpa kanter före första användning.
• Stabilitet: Se till att produkten placeras på en stabil yta för att förhindra att den välter och spiller.

Åldersbegränsningar

Inte tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under övervakning av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänat rostfritt stål till en metallåtervinningsstation eller återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (som gummi eller plast) och kassera dem separat enligt lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.