NL Handleiding: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Producttitel

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Inhoud van het product

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Cocktail Set 4-Piece – Mixing Jug 470 ml, Jigger, Strainer & Bar Spoon

Product Title

Cosy & Trendy Cocktail Set 4-Piece – Mixing Jug 470 ml, Jigger, Strainer & Bar Spoon

Contents of the Product

• 1x Mixing Jug (Capacity: 470 ml) – Glass
• 1x Jigger (15 ml / 30 ml) – Stainless Steel
• 1x Cocktail Strainer – Stainless Steel
• 1x Bar Spoon – Stainless Steel
• Material: Glass, Stainless Steel

User Instructions

• Use: Ideal for mixing and serving homemade cocktails.
• Mixing Jug: Fill with ice and ingredients, stir with the bar spoon, and pour through the cocktail strainer.
• Jigger: Use the 15 ml or 30 ml side to accurately measure spirits and syrups.
• Cocktail Strainer: Place over the jug when pouring to hold back ice and herbs.
• Bar Spoon: Use to gently stir ingredients in the mixing jug.
• Dishwasher safe (glass): Yes, but hand washing is recommended to maintain clarity.
• Dishwasher safe (stainless steel accessories): Yes.
• Suitable for microwave: No.
• Suitable for oven: No.
• Caution: Glass may break if knocked or exposed to sudden temperature changes; handle with care.

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash glassware with warm water and a mild washing-up liquid. Rinse thoroughly.
• Drying: Dry glassware immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water spots and streaks.
• Abrasives: Do not use abrasive cleaning pads or harsh cleaning agents, as these can scratch the glass.
• Storage: Store glasses upright and avoid stacking to prevent breakage and damage.

Safety Instructions

• Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Remove shards immediately using a brush or dustpan – never with bare hands.
• Cut hazard: Broken glass can have sharp edges. Take extra care when cleaning up.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as pouring cold water into a hot glass. This can cause cracking or breakage.
• Damaged glass: Do not use cracked or damaged glassware. Dispose of it immediately.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Intact glass: Dispose of unwanted, intact glass in the glass recycling bank.
• Broken glass: Broken glass belongs in the residual waste. Wrap shards in paper or cardboard for safe disposal.
• Consult local waste separation guidelines for further information.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Cocktailset 4-teilig – Rührkrug 470 ml, Messbecher, Sieb & Barlöffel

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset 4-teilig – Rührkrug 470 ml, Messbecher, Sieb & Barlöffel

Produktinhalt

• 1x Rührkrug (Inhalt: 470 ml) – Glas
• 1x Messbecher (15 ml / 30 ml) – Edelstahl
• 1x Cocktailsieb – Edelstahl
• 1x Barlöffel – Edelstahl
• Material: Glas, Edelstahl

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Mixen und Servieren von selbstgemachten Cocktails zu Hause.
• Rührkrug: Mit Eis und Zutaten befüllen, mit dem Barlöffel umrühren und durch das Cocktailsieb einschenken.
• Messbecher: Die 15-ml- oder 30-ml-Seite zum genauen Dosieren von Spirituosen und Sirupen verwenden.
• Cocktailsieb: Beim Einschenken auf den Krug setzen, um Eis und Kräuter zurückzuhalten.
• Barlöffel: Zum sanften Umrühren der Zutaten im Rührkrug verwenden.
• Spülmaschinenfest (Glas): Ja, Handwäsche empfohlen für dauerhaften Glanz.
• Spülmaschinenfest (Edelstahl-Zubehör): Ja.
• Mikrowellengeeignet: Nein.
• Ofengeeignet: Nein.
• Vorsicht: Glas kann bei Stößen oder plötzlichen Temperaturwechseln brechen; sorgfältig behandeln.

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Glas mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Gründlich nachspülen.
• Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden.
• Scheuermittel: Keine scheuernden Schwämme oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden – diese können das Glas zerkratzen.
• Aufbewahrung: Gläser aufrecht und nicht gestapelt lagern, um Bruch und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Glas kann bei Stößen oder Fallen zerbrechen. Scherben sofort mit Besen und Kehrblech entfernen – niemals mit bloßen Händen.
• Schnittgefahr: Glasscherben können scharfe Kanten haben. Besondere Vorsicht beim Aufräumen.
• Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. kaltes Wasser in ein heißes Glas

gießen. Dies kann zu Rissen oder Bruch führen.
• Beschädigtes Glas: Gerissenes oder beschädigtes Glas nicht verwenden. Sofort entsorgen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glas gehört in den Glascontainer.
• Glasscherben: Glasscherben gehören in den Restmüll. Scherben zur sicheren Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln.
• Bitte die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Schnittgefahr bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Set à Cocktail 4 Pièces – Pichet 470 ml, Doseur, Passoire & Cuillère de Bar

Titre du produit

Cosy & Trendy Set à Cocktail 4 Pièces – Pichet 470 ml, Doseur, Passoire & Cuillère de Bar

Contenu du produit

• 1x Pichet mélangeur (Contenance : 470 ml) – Verre
• 1x Doseur (15 ml / 30 ml) – Acier inoxydable
• 1x Passoire à cocktail – Acier inoxydable
• 1x Cuillère de bar – Acier inoxydable
• Matériau : Verre, Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour mélanger et servir des cocktails maison.
• Pichet mélangeur : Remplir avec de la glace et les ingrédients, mélanger avec la cuillère de bar et verser à travers la passoire.
• Doseur : Utiliser le côté 15 ml ou 30 ml pour mesurer précisément les spiritueux et sirops.
• Passoire à cocktail : Placer sur le pichet lors du versement pour retenir la glace et les herbes.
• Cuillère de bar : Utiliser pour remuer doucement les ingrédients dans le pichet.
• Adapté au lave-vaisselle (verre) : Oui, mais lavage à la main recommandé pour préserver la transparence.
• Adapté au lave-vaisselle (accessoires en inox) : Oui.
• Adapté au micro-ondes : Non.
• Adapté au four : Non.
• Attention : Le verre peut se casser en cas de choc ou de variation brusque de température ; manipuler avec soin.

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver le verre à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Rincer soigneusement.
• Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces et les dépôts calcaires.
• Abrasifs : Ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer le verre.
• Rangement : Ranger les verres debout et éviter l'empilement pour prévenir les cassures et les dommages.

Consignes de sécurité

• Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'un balai ou d'une pelle – jamais à mains nues.
• Risque de coupure : Le verre brisé peut présenter des bords tranchants. Soyez particulièrement

prudent lors du nettoyage.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, comme verser de l'eau froide dans un verre chaud. Cela peut provoquer des fissures ou une casse.
• Verre endommagé : Ne pas utiliser un verre fissuré ou endommagé. Le jeter immédiatement.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre intact : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur de collecte du verre.
• Verre brisé : Le verre brisé appartient aux ordures ménagères résiduelles. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton pour une élimination en toute sécurité.
• Consulter les règles locales de tri des déchets pour plus d'informations.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Set de Cóctel 4 Piezas – Jarra 470 ml, Medidor, Colador & Cuchara de Bar

Título del producto

Cosy & Trendy Set de Cóctel 4 Piezas – Jarra 470 ml, Medidor, Colador & Cuchara de Bar

Contenido del producto

• 1x Jarra mezcladora (Capacidad: 470 ml) – Vidrio
• 1x Medidor (15 ml / 30 ml) – Acero inoxidable
• 1x Colador de cóctel – Acero inoxidable
• 1x Cuchara de bar – Acero inoxidable
• Material: Vidrio, Acero inoxidable

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para mezclar y servir cócteles caseros.
• Jarra mezcladora: Llenar con hielo e ingredientes, remover con la cuchara de bar y verter a través del colador.
• Medidor: Usar el lado de 15 ml o 30 ml para dosificar con precisión licores y jarabes.
• Colador de cóctel: Colocar sobre la jarra al servir para retener el hielo y las hierbas.
• Cuchara de bar: Usar para remover suavemente los ingredientes en la jarra.
• Apto para lavavajillas (vidrio): Sí, pero se recomienda lavado a mano para mantener la transparencia.
• Apto para lavavajillas (accesorios de acero inoxidable): Sí.
• Apto para microondas: No.
• Apto para horno: No.
• Precaución: El vidrio puede romperse ante golpes o cambios bruscos de temperatura; manipular con cuidado.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar el vidrio con agua caliente y un lavavajillas suave. Aclarar bien.
• Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave sin pelusa para evitar manchas de agua y rayas.
• Abrasivos: No utilizar estropajos abrasivos ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar el vidrio.
• Almacenamiento: Guardar las copas y vasos en posición vertical y evitar apilarlos para prevenir roturas y daños.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: El vidrio puede romperse al caerse o golpearse. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo o recogedor – nunca con las manos desnudas.
• Riesgo de corte: El vidrio roto puede tener bordes afilados. Tenga especial cuidado al recoger los fragmentos.

• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como verter agua fría en un vaso caliente. Esto puede provocar grietas o roturas.
• Vidrio dañado: No utilice vidrio agrietado o dañado. Deséchelo de inmediato.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio entero: Deposite el vidrio entero y en buen estado en el contenedor de reciclaje de vidrio.
• Vidrio roto: El vidrio roto debe ir a la basura de residuos no reciclables. Envuelva los fragmentos en papel o cartón para desecharlos de forma segura.
• Consulte las normas locales de separación de residuos para obtener más información.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produktets indhold

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Set Cocktail 4 Pezzi – Brocca 470 ml, Misurino, Colino & Cucchiaio da Bar

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Set Cocktail 4 Pezzi – Brocca 470 ml, Misurino, Colino & Cucchiaio da Bar

Contenuto del prodotto

• 1x Brocca miscelatrice (Capacità: 470 ml) – Vetro
• 1x Misurino (15 ml / 30 ml) – Acciaio inossidabile
• 1x Colino da cocktail – Acciaio inossidabile
• 1x Cucchiaio da bar – Acciaio inossidabile
• Materiale: Vetro, Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per miscelare e servire cocktail fatti in casa.
• Brocca miscelatrice: Riempire con ghiaccio e ingredienti, mescolare con il cucchiaio da bar e versare attraverso il colino.
• Misurino: Utilizzare il lato da 15 ml o 30 ml per dosare con precisione liquori e sciroppi.
• Colino da cocktail: Posizionare sulla brocca durante la mescita per trattenere ghiaccio ed erbe aromatiche.
• Cucchiaio da bar: Utilizzare per mescolare delicatamente gli ingredienti nella brocca.
• Lavabile in lavastoviglie (vetro): Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per mantenere la trasparenza.
• Lavabile in lavastoviglie (accessori in acciaio inox): Sì.
• Adatto al microonde: No.
• Adatto al forno: No.
• Attenzione: Il vetro può rompersi in caso di urti o sbalzi di temperatura improvvisi; maneggiare con cura.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il vetro con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Sciacquare accuratamente.
• Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni e striature.
• Abrasivi: Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi, che possono graffiare il vetro.
• Conservazione: Conservare i bicchieri in posizione verticale senza impilarli per evitare rotture e danni.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: Il vetro può rompersi se cade o viene urtato. Rimuovere immediatamente i frammenti con una scopa o una paletta – mai a mani nude.
• Rischio di tagli: I frammenti di vetro rotto possono avere bordi taglienti. Prestare particolare attenzione durante la raccolta.
• Shock termico: Evitare bruschi cambiamenti di temperatura, come versare acqua fredda in un bicchiere

caldo. Ciò può causare crepe o rotture.
• Vetro danneggiato: Non utilizzare vetro incrinato o danneggiato. Smaltirlo immediatamente.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro intero: Smaltire il vetro intero e non danneggiato nell'apposito contenitore per il vetro.
• Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone per uno smaltimento sicuro.
• Consultare le norme locali per la raccolta differenziata per ulteriori informazioni.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Zestaw do Koktajli 4-częściowy – Dzbanek 470 ml, Miarka, Sitko & Łyżka Barmańska

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Zestaw do Koktajli 4-częściowy – Dzbanek 470 ml, Miarka, Sitko & Łyżka Barmańska

Zawartość produktu

• 1x Dzbanek do mieszania (Pojemność: 470 ml) – Szkło
• 1x Miarka (15 ml / 30 ml) – Stal nierdzewna
• 1x Sitko do koktajli – Stal nierdzewna
• 1x Łyżka barmańska – Stal nierdzewna
• Materiał: Szkło, Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do mieszania i serwowania domowych koktajli.
• Dzbanek do mieszania: Napełnić lodem i składnikami, wymieszać łyżką barmańską i przelać przez sitko.
• Miarka: Używać strony 15 ml lub 30 ml do precyzyjnego odmierzania alkoholi i syropów.
• Sitko do koktajli: Umieszczać na dzbanku podczas nalewania, aby zatrzymać lód i zioła.
• Łyżka barmańska: Używać do delikatnego mieszania składników w dzbanku.
• Nadaje się do zmywarki (szkło): Tak, ale zaleca się mycie ręczne dla zachowania przejrzystości.
• Nadaje się do zmywarki (akcesoria ze stali nierdzewnej): Tak.
• Nadaje się do mikrofalówki: Nie.
• Nadaje się do piekarnika: Nie.
• Uwaga: Szkło może się rozbić przy uderzeniu lub nagłej zmianie temperatury; obchodzić się ostrożnie.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć szkło ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Dokładnie spłukać.
• Suszenie: Natychmiast po myciu osuszyć szkło miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec zaciekом i smugom.
• Środki ścierne: Nie używać szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących – mogą porysować szkło.
• Przechowywanie: Przechowywać szklanki w pozycji pionowej, bez układania jednej na drugiej, aby zapobiec stłuczeniu i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Szkło może się stłuc przy upuszczeniu lub uderzeniu. Natychmiast usuń odłamki za pomocą szczotki lub szufelki – nigdy gołymi rękami.
• Ryzyko skaleczenia: Potłuczone szkło może mieć ostre krawędzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas sprzątania.
• Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury, np. wlewania zimnej wody do gorącego szkła.

Może to spowodować pęknięcia lub stłuczenie.
• Uszkodzone szkło: Nie używać popękanego ani uszkodzonego szkła. Wyrzucić je natychmiast.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Całe szkło: Nienaruszone, wycofane z użytku szkło należy wrzucać do pojemnika na szkło.
• Stłuczone szkło: Potłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Odłamki zawinąć w papier lub tekturę w celu bezpiecznego pozbycia się.
• Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Tuotteen sisältö

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Název výrobku

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Obsah výrobku

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Termék neve

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

A termék tartalma

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Título do produto

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Conteúdo do produto

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produkttittel

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Produktinnhold

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Titlul produsului

Cosy & Trendy Cocktailset 4-delig – Schenkkan 470 ml, Barmaatje, Zeef & Barlepel

Conținutul produsului

• 1x Schenkkan (Inhoud: 470 ml) – Glas
• 1x Barmaatje (15 ml / 30 ml) – RVS
• 1x Cocktailzeef – RVS
• 1x Barlepel – RVS
• Materiaal: Glas, Roestvrij staal

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het mixen en serveren van zelfgemaakte cocktails thuis.
• Schenkkan: Vul met ijs en ingrediënten, meng met de barlepel en schenk uit via de cocktailzeef.
• Barmaatje: Gebruik de 15 ml- of 30 ml-zijde voor nauwkeurig doseren van dranken en siropen.
• Cocktailzeef: Plaats de zeef op de schenkkan bij het uitschenken om ijs en kruiden tegen te houden.
• Barlepel: Gebruik om ingrediënten in de schenkkan voorzichtig te roeren.
• Vaatwasserbestendig (glas): Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige helderheid.
• Vaatwasserbestendig (RVS-accessoires): Ja.
• Geschikt voor magnetron: Nee.
• Geschikt voor oven: Nee.
• Voorzichtigheid: Glas kan breken bij stoten of extreme temperatuurwisselingen; behandel met zorg.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Cocktailset 4 Delar – Blandkanna 470 ml, Jigger, Sil & Barsked

Produkttitel

Cosy & Trendy Cocktailset 4 Delar – Blandkanna 470 ml, Jigger, Sil & Barsked

Produktinnehåll

• 1x Blandkanna (Kapacitet: 470 ml) – Glas
• 1x Jigger (15 ml / 30 ml) – Rostfritt stål
• 1x Cocktailsil – Rostfritt stål
• 1x Barsked – Rostfritt stål
• Material: Glas, Rostfritt stål

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att mixa och servera hemgjorda cocktails.
• Blandkanna: Fyll med is och ingredienser, rör om med barskeden och häll genom cocktailsilen.
• Jigger: Använd 15 ml- eller 30 ml-sidan för exakt uppmätning av sprit och sirap.
• Cocktailsil: Placera över kannan vid servering för att hålla kvar is och örter.
• Barsked: Använd för att försiktigt röra om ingredienserna i blandkannan.
• Diskmaskinssäker (glas): Ja, men handtvätt rekommenderas för bestående klarhet.
• Diskmaskinssäker (tillbehör i rostfritt stål): Ja.
• Lämplig för mikrovågsugn: Nej.
• Lämplig för ugn: Nej.
• Varning: Glas kan gå sönder vid slag eller plötsliga temperaturförändringar; hantera varsamt.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska glaset med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant.
• Torkning: Torka glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri trasa för att undvika vattenfläckar och ränder.
• Slipmedel: Använd inte slipande skursvampar eller starka rengöringsmedel – dessa kan repa glaset.
• Förvaring: Förvara glas stående och undvik att stapla dem för att förebygga brott och skador.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts till. Ta omedelbart bort skärvor med en borste eller skyffel – aldrig med bara händer.
• Skärrisk: Krossat glas kan ha vassa kanter. Var extra försiktig vid städning.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar, t.ex. att hälla kallt vatten i ett varmt glas. Detta kan orsaka sprickor eller brott.
• Skadat glas: Använd inte sprucket eller skadat glas. Kassera det omedelbart.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Helt glas: Kasserat, helt glas lämnas i glasåtervinningen.
• Krossat glas: Krossat glas hör till restavfallet. Slå in skärvorna i papper eller kartong för säker hantering.
• Kontrollera lokala regler för avfallssortering för mer information.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.