

NL Handleiding: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Producttitel

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Inhoud van het product

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BerlingerHaus Double-Wall Electric Kettle

Taupe – 1.7 Litre – 1800W

Product Title

BerlingerHaus Double-Wall Electric Kettle Taupe – 1.7 Litre – 1800W

Contents of the Product

- 1x Double-Wall Kettle Taupe (Capacity: 1.7 L, Cord length: 75 cm)
- Material: Plastic (outer wall), 18/10 Stainless Steel (inner wall)

User Instructions

- Use: Ideal for quickly boiling water for tea, coffee, soup or other hot beverages
- Power: 1800W for fast heating
- Voltage: 220–240V, 50/60Hz – suitable for European power outlets
- Maximum capacity: 1.7 litres
- Operation: One-button lid opener; on/off switch with indicator light
- Rotary base: 360° rotating base for left- and right-handed use
- Safety: Automatic boil-dry protection – switches off when water runs out
- Double-wall housing: Cool Touch – outer wall remains safe to touch during use
- Cleaning: Rinse inner wall only; do not submerge in water
- Dishwasher safe: No – hand wash recommended
- Suitable for microwave: No
- Suitable for oven: No
- Store the kettle on a dry, stable surface out of reach of children

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Abrasives: Do not use abrasive cleaners, steel wool, or hard brushes; these can damage the plastic surface and cause scratches.
- Discolouration: Plastic may discolour through contact with strongly coloured foods (such as tomato or turmeric). This is normal and does not affect functionality.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct heat sources and sunlight.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchen products are not resistant to high temperatures. Keep away from open flames, hot hobs, and heating elements.
- Deformation: Do not expose the product to direct heat or a hot oven; the material may warp or melt.
- Sharp edges on breakage: Plastic can break on hard impact and form sharp edges. Remove broken parts immediately and safely.
- Hygiene: Deep scratches in the surface can harbour bacteria. Replace the product if visible damage is present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local authority for local collection rules for plastic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may form sharp edges upon breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus Doppelwandiger Wasserkocher Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produkttitel

BerlingerHaus Doppelwandiger Wasserkocher Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produktinhalt

- 1x Doppelwandiger Wasserkocher Taupe (Fassungsvermögen: 1,7 L, Kabellänge: 75 cm)
- Material: Kunststoff (Außenwand), 18/10 Edelstahl (Innenwand)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum schnellen Erhitzen von Wasser für Tee, Kaffee, Suppe oder andere Heißgetränke
- Leistung: 1800W für schnelles Aufheizen
- Spannung: 220–240V, 50/60Hz – geeignet für europäische Steckdosen
- Maximales Fassungsvermögen: 1,7 Liter
- Bedienung: Einknopf-Deckelöffner; Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Drehbarer Sockel: 360°-Drehteller für Links- und Rechtshänder
- Sicherheit: Automatischer Trockenkochschutz – schaltet ab, wenn kein Wasser vorhanden ist
- Doppelwandiges Gehäuse: Cool Touch – Außenwand bleibt während des Betriebs kühl
- Reinigung: Nur Innenwand ausspülen; nicht in Wasser eintauchen
- Spülmaschinenfest: Nein – Handwäsche empfohlen
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Backofengeeignet: Nein
- Den Wasserkocher auf einer trockenen, stabilen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Eine weiche Schwamm- oder Tuchseite verwenden.
- Scheuermittel: Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten verwenden; diese können die Kunststoffoberfläche beschädigen und Kratzer verursachen.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln (wie Tomaten oder Kurkuma) verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenartikel aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, heißen Kochfeldern und Heizelementen fern.
- Verformung: Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder einem heißen Ofen aus; das Material kann sich verformen oder schmelzen.

- Scharfe Kanten bei Bruch: Kunststoff kann bei starkem Aufprall brechen und scharfe Kanten bilden. Entfernen Sie gebrochene Teile sofort und sicher.
- Hygiene: Tiefe Kratzer im Material können Bakterien beherbergen. Ersetzen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedienten Kunststoff über den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder bringen Sie ihn zu einem Wertstoffhof für Kunststoff.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Kunststoffentsorgung.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Kunststoff kann bei Bruch scharfe Kanten bilden.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Bouilloire Double Paroi Taupe – 1,7 Litre – 1800W

Titre du produit

BerlingerHaus Bouilloire Double Paroi Taupe – 1,7 Litre – 1800W

Contenu du produit

- 1x Bouilloire double paroi Taupe (Capacité : 1,7 L, Longueur du cordon : 75 cm)
- Matériau : Plastique (paroi extérieure), Acier inoxydable 18/10 (paroi intérieure)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour faire bouillir rapidement de l'eau pour du thé, du café, de la soupe ou d'autres boissons chaudes
- Puissance : 1800W pour une chauffe rapide
- Tension : 220–240V, 50/60Hz – compatible avec les prises électriques européennes
- Capacité maximale : 1,7 litre
- Utilisation : Ouverture du couvercle par pression d'un bouton ; interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux
- Base rotative : Base pivotante à 360° pour une utilisation droitier et gaucher
- Sécurité : Protection automatique contre l'ébullition à sec – s'éteint en l'absence d'eau
- Double paroi : Cool Touch – la paroi extérieure reste froide au toucher pendant l'utilisation
- Nettoyage : Rincer uniquement la paroi intérieure ; ne pas immerger dans l'eau
- Lave-vaisselle : Non – lavage à la main recommandé
- Compatible micro-ondes : Non
- Compatible four : Non
- Conserver la bouilloire sur une surface sèche et stable, hors de portée des enfants

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un liquide vaisselle doux. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.
- Abrasifs : Ne pas utiliser de produits abrasifs, de laine d'acier ni de brosses dures ; ceux-ci peuvent endommager la surface en plastique et causer des rayures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer au contact d'aliments fortement colorés (comme la tomate ou le curcuma). Ceci est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.
- Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux températures élevées. Tenez le produit éloigné des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et des éléments chauffants.
- Déformation : N'exposez pas le produit à une chaleur directe ou à un four chaud ; le matériau peut se déformer ou fondre.

- Bords tranchants en cas de casse : Le plastique peut se briser sous un choc violent et former des bords tranchants. Retirez immédiatement les éléments cassés en toute sécurité.
- Hygiène : Les rayures profondes peuvent abriter des bactéries. Remplacez le produit en cas de dommages visibles.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez le plastique usagé dans le bac de collecte des plastiques ou apportez-le à un point de recyclage du plastique.
- Consultez votre commune pour connaître les règles de collecte locales des déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le plastique peut former des bords tranchants en cas de casse.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BerlingerHaus Hervidor de Agua de Doble Pared Taupe – 1,7 Litros – 1800W

Título del producto

BerlingerHaus Hervidor de Agua de Doble Pared Taupe – 1,7 Litros – 1800W

Contenido del producto

- 1x Hervidor de agua de doble pared Taupe (Capacidad: 1,7 L, Longitud del cable: 75 cm)
- Material: Plástico (pared exterior), Acero inoxidable 18/10 (pared interior)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para hervir agua rápidamente para té, café, sopa u otras bebidas calientes
- Potencia: 1800W para un calentamiento rápido
- Tensión: 220–240V, 50/60Hz – compatible con enchufes europeos
- Capacidad máxima: 1,7 litros
- Funcionamiento: Apertura de la tapa con un solo botón; interruptor de encendido/apagado con luz indicadora
- Base giratoria: Base giratoria 360° para uso diestro y zurdo
- Seguridad: Protección automática contra ebullición en seco – se apaga cuando no hay agua
- Doble pared: Cool Touch – la pared exterior permanece fría al tacto durante el uso
- Limpieza: Enjuagar solo la pared interior; no sumergir en agua
- Apto para lavavajillas: No – se recomienda lavado a mano
- Apto para microondas: No
- Apto para horno: No
- Guardar el hervidor sobre una superficie seca y estable, fuera del alcance de los niños

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja o un paño suave.
- Abrasivos: No utilizar limpiadores abrasivos, estropajos de acero ni cepillos duros; pueden dañar la superficie de plástico y causar arañazos.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse por el contacto con alimentos de colores intensos (como el tomate o la cúrcuma). Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los productos de cocina de plástico no son resistentes a temperaturas elevadas. Manténgalos alejados de llamas abiertas, placas de cocción calientes y elementos calefactores.
- Deformación: No exponga el producto a calor directo ni a un horno caliente; el material puede deformarse o fundirse.
- Bordas cortantes en caso de rotura: El plástico puede romperse por un impacto fuerte y formar bordes cortantes. Retire las piezas rotas de forma inmediata y segura.

- Higiene: Los arañazos profundos en la superficie pueden albergar bacterias. Sustituya el producto si presenta daños visibles.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está indicado para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite el plástico desechado en el contenedor de plástico o llévelo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de recogida de residuos plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico puede formar bordes cortantes al romperse.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produkttitel

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produktets indhold

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Bollitore a Doppia Parete Taupe – 1,7 Litri – 1800W

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Bollitore a Doppia Parete Taupe – 1,7 Litri – 1800W

Contenuto del prodotto

- 1x Bollitore a doppia parete Taupe (Capacità: 1,7 L, Lunghezza cavo: 75 cm)
- Materiale: Plastica (parete esterna), Acciaio inox 18/10 (parete interna)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per far bollire rapidamente l'acqua per tè, caffè, zuppe o altre bevande calde
- Potenza: 1800W per un riscaldamento rapido
- Tensione: 220–240V, 50/60Hz – compatibile con le prese elettriche europee
- Capacità massima: 1,7 litri
- Funzionamento: Apertura del coperchio con un solo pulsante; interruttore on/off con spia luminosa
- Base girevole: Base girevole a 360° per uso destrorso e sinistrorso
- Sicurezza: Protezione automatica dall'ebollizione a secco – si spegne in assenza di acqua
- Doppia parete: Cool Touch – la parete esterna rimane fresca al tatto durante l'uso
- Pulizia: Sciacquare solo la parete interna; non immergere in acqua
- Lavabile in lavastoviglie: No – si raccomanda il lavaggio a mano
- Adatto al microonde: No
- Adatto al forno: No
- Conservare il bollitore su una superficie asciutta e stabile, lontano dalla portata dei bambini

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Utilizzare una spugna o un panno morbido.
- Abrasivi: Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette in acciaio o spazzole dure; possono danneggiare la superficie in plastica e causare graffi.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi a contatto con alimenti dal colore intenso (come pomodoro o curcuma). Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: I prodotti da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Tenere lontano da fiamme libere, piani cottura caldi ed elementi riscaldanti.
- Deformazione: Non esporre il prodotto a calore diretto o a un forno caldo; il materiale può deformarsi o fondersi.
- Bordi taglienti in caso di rottura: La plastica può rompersi sotto un forte impatto e formare bordi taglienti.

Rimuovere immediatamente i pezzi rotti in modo sicuro.

- Igiene: I graffi profondi nella superficie possono ospitare batteri. Sostituire il prodotto in presenza di danni visibili.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la plastica usata tramite il contenitore per la raccolta differenziata della plastica o portarla a un centro di riciclaggio per la plastica.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta dei rifiuti in plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica può formare bordi taglienti in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Czajnik Elektryczny

Dwuścienny Taupe – 1,7 Litra – 1800W

Tytuł produktu

BerlingerHaus Czajnik Elektryczny Dwuścienny Taupe – 1,7 Litra – 1800W

Zawartość produktu

- 1x Czajnik elektryczny dwuścienny Taupe (Pojemność: 1,7 L, Długość przewodu: 75 cm)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (ściana zewnętrzna), Stal nierdzewna 18/10 (ściana wewnętrzna)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do szybkiego gotowania wody na herbatę, kawę, zupę lub inne gorące napoje
- Moc: 1800W zapewnia szybkie podgrzewanie
- Napięcie: 220–240V, 50/60Hz – zgodny z europejskimi gniazdkami elektrycznymi
- Maksymalna pojemność: 1,7 litra
- Obsługa: Otwieranie pokrywy jednym przyciskiem; włącznik/wyłącznik z kontrolką LED
- Obrotowa podstawa: Obrotowa podstawa 360° dla prawo- i leworęcznych
- Bezpieczeństwo: Automatyczna ochrona przed zagotowaniem na sucho – wyłącza się przy braku wody
- Dwuścienna obudowa: Cool Touch – zewnętrzna ściana pozostaje chłodna podczas użytkowania
- Czyszczenie: Płukać tylko wewnętrzną ścianę; nie zanurzać w wodzie
- Nadaje się do zmywarki: Nie – zalecane mycie ręczne
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Przechowywać czajnik na suchej, stabilnej powierzchni, z dala od dzieci

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Środki ścierne: Nie używać środków ściernych, stali szorstkiej ani twardych szczotek; mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa sztucznego i powodować rysy.
- Przebarwienia: Tworzywo sztuczne może się przebarwiać pod wpływem kontaktu z intensywnie zabarwionymi potrawami (jak pomidor lub kurkuma). Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Plastikowe akcesoria kuchenne nie są odporne na wysokie temperatury. Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących płyt grzejnych i elementów grzewczych.
- Odkształcenie: Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie ciepła ani gorącego piekarnika; materiał może się odkształcić lub stopić.
- Ostre krawędzie przy złamaniu: Plastik może pęknąć przy silnym uderzeniu i tworzyć ostre krawędzie. Natychmiast i bezpiecznie usunąć złamane części.

- Higiena: Głębokie rysy na powierzchni mogą gromadzić bakterie. Wymienić produkt w przypadku widocznych uszkodzeń.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tworzywo sztuczne należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w sprawie zasad zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Tworzywo sztuczne może tworzyć ostre krawędzie przy pęknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Tuotteen nimi

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Tuotteen sisältö

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Název výrobku

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Obsah výrobku

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BerlingerHaus Waterkoker

Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Termék neve

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

A termék tartalma

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Biztonsági utasítások

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Título do produto

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Conteúdo do produto

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instruções de segurança

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produkttitel

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produktinnhold

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Titlul produsului

BerlingerHaus Waterkoker Dubbelwandig Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Conținutul produsului

- 1x Waterkoker Dubbelwandig Taupe (Inhoud: 1,7 L, Snoerlengte: 75 cm)
- Materiaal: Kunststof (buitenwand), 18/10 RVS (binnenwand)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het snel koken van water voor thee, koffie, soep of andere warme dranken
- Vermogen: 1800W voor snelle opwarming
- Spanning: 220–240V, 50/60Hz – geschikt voor Europees stopcontact
- Maximale inhoud: 1,7 liter
- Bediening: Éénknops dekselopener; aan/uit-schakelaar met indicatielampje
- Roterende basis: 360° draaibare basis voor links- en rechtshandig gebruik
- Beveiliging: Automatische droogkookbeveiliging – schakelt uit bij geen water
- Dubbelwandige behuizing: Cool Touch – buitenwand blijft koel aanraakbaar tijdens gebruik
- Reiniging: Alleen de binnenwand afspoelen; niet onderdompelen in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – handwas aanbevolen
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Bewaar de waterkoker op een droge, stabiele ondergrond buiten bereik van kinderen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen. Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BerlingerHaus Dubbelväggig Vattenkokare Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produkttitel

BerlingerHaus Dubbelväggig Vattenkokare Taupe – 1,7 Liter – 1800W

Produktinnehåll

- 1x Dubbelväggig vattenkokare Taupe (Kapacitet: 1,7 L, Sladdens längd: 75 cm)
- Material: Plast (yttervägg), 18/10 rostfritt stål (innervägg)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att snabbt koka vatten till te, kaffe, soppa eller andra varma drycker
- Effekt: 1800W för snabb uppvärmning
- Spänning: 220–240V, 50/60Hz – passar europeiska eluttag
- Maximal kapacitet: 1,7 liter
- Användning: Locketöppning med en knapptryckning; på/av-knapp med indikatorlampa
- Roterande bas: 360° roterande bas för höger- och vänsterhänta
- Säkerhet: Automatiskt torrkoningssskydd – stängs av när vattnet tar slut
- Dubbelväggigt hölje: Cool Touch – ytterväggen förblir sval att vidröra under användning
- Rengöring: Skölj endast innerväggen; sänk inte ned i vatten
- Diskmaskinssäker: Nej – handtvätt rekommenderas
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Lämplig för ugn: Nej
- Förvara vattenkokaren på en torr, stabil yta utom räckhåll för barn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Slipmedel: Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull eller hårda borstar; dessa kan skada plastytans och orsaka repor.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid kontakt med kraftigt färgade livsmedel (som tomat eller gurkmeja). Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
- Förvaring: Förvaras på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksartiklar av plast tål inte höga temperaturer. Håll produkten borta från öppen eld, heta kokplattor och värmeelement.
- Deformation: Utsätt inte produkten för direkt värme eller ugn; materialet kan deformeras eller smälta.
- Vassa kanter vid brott: Plast kan gå sönder vid hårt slag och bilda vassa kanter. Ta omedelbart bort trasiga delar på ett säkert sätt.
- Hygien: Djupa repor i ytan kan hysa bakterier. Byt ut produkten om synliga skador uppstår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad plast lämnas i plastsopkärlet eller till ett återvinningspunkt för plast.
- Kontakta din kommun för lokala regler om insamling av plastförpackningar.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Plast kan bilda vassa kanter vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.