NL Handleiding: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Producttitel

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Inhoud van het product

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Veiligheidsinstructies

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Product Title

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Contents of the Product

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Material: General

User Instructions

• Use: Ideal for melting and serving raclette cheese for small gatherings
• EU plug compatible: Yes
• Dishwasher safe: Check the device manual for cleaning advice; removable parts may be cleaned separately
• Use: Preheat the appliance before use and allow it to cool completely before cleaning or storing
• Safety: Do not touch heated surfaces during use; always use heat-resistant gloves or utensils
• Use: Not suitable for unsupervised use by children

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Clean the product after each use with a mild detergent and warm water.
• Drying: Allow the product to dry completely before storing.
• Storage: Store the product in a dry, clean place away from direct heat or sunlight.

Safety Instructions

• Use: Only use the product for its intended purpose.
• Damage: Do not use the product if it is visibly damaged.
• Supervision: Supervise children during use.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of the product in accordance with local waste regulations.
• Bring discarded products to an appropriate collection point or recycling centre in your municipality.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produktinhalt

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Material: Allgemein

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Schmelzen und Servieren von Raclette-Käse für kleine Gesellschaften
• EU-Stecker kompatibel: Ja
• Spülmaschinenfest: Beachten Sie die Geräteanleitung für Reinigungshinweise; abnehmbare Teile können ggf. separat gereinigt werden
• Verwendung: Gerät vor dem Gebrauch vorheizen und vor der Reinigung oder Aufbewahrung vollständig abkühlen lassen
• Sicherheit: Erhitzte Oberflächen während des Betriebs nicht berühren; stets hitzebeständige Handschuhe oder Utensilien verwenden
• Verwendung: Nicht geeignet für die unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
• Trocknen: Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren.
• Lagerung: Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort entfernt von direkter Hitze oder Sonnenlicht auf.

Sicherheitshinweise

• Verwendung: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
• Beschädigung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
• Aufsicht: Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
• Geben Sie ausgediente Produkte an einer geeigneten Sammelstelle oder einem Wertstoffhof in Ihrer Gemeinde ab.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Titre du produit

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Contenu du produit

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Matériau : Général

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour faire fondre et servir du fromage à raclette pour les petits rassemblements
• Compatible prise EU : Oui
• Lave-vaisselle : Consultez le manuel de l'appareil pour les conseils de nettoyage ; les pièces amovibles peuvent être nettoyées séparément
• Utilisation : Préchauffer l'appareil avant utilisation et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger
• Sécurité : Ne pas toucher les surfaces chauffées pendant l'utilisation ; toujours utiliser des gants résistants à la chaleur ou des ustensiles adaptés
• Utilisation : Ne convient pas à une utilisation sans surveillance par des enfants

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un détergent doux et de l'eau chaude.
• Séchage : Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.
• Stockage : Conservez le produit dans un endroit propre et sec, à l'écart de la chaleur directe ou du soleil.

Consignes de sécurité

• Utilisation : N'utilisez le produit qu'à sa fin prévue.
• Dommages : Ne pas utiliser le produit s'il est visiblement endommagé.
• Surveillance : Surveillez les enfants pendant l'utilisation.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
• Déposez les produits usagés dans un point de collecte approprié ou une déchetterie de votre commune.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Título del producto

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Contenido del producto

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Material: General

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para fundir y servir queso raclette en reuniones pequeñas
• Compatible con enchufe EU: Sí
• Apto para lavavajillas: Consulte el manual del dispositivo para obtener consejos de limpieza; las piezas desmontables pueden limpiarse por separado
• Uso: Precaliente el aparato antes de usarlo y déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo o guardarlo
• Seguridad: No toque las superficies calientes durante el uso; utilice siempre guantes resistentes al calor o utensilios adecuados
• Uso: No apto para uso sin supervisión por parte de niños

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Limpie el producto después de cada uso con un detergente suave y agua caliente.
• Secado: Deje secar el producto completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y limpio, alejado del calor directo o la luz solar.

Instrucciones de seguridad

• Uso: Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
• Daños: No utilice el producto si está visiblemente dañado.
• Supervisión: Supervise a los niños durante el uso.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de residuos.
• Lleve los productos desechados a un punto de recogida adecuado o centro de reciclaje de su municipio.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produktets indhold

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Titolo del prodotto

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Contenuto del prodotto

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiale: Generale

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per sciogliere e servire il formaggio raclette per piccoli gruppi
• Compatibile con spina EU: Sì
• Lavabile in lavastoviglie: Consultare il manuale del dispositivo per i consigli di pulizia; le parti rimovibili possono essere pulite separatamente
• Utilizzo: Preriscaldare l'apparecchio prima dell'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo
• Sicurezza: Non toccare le superfici riscaldate durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore o utensili adatti
• Utilizzo: Non adatto all'uso non supervisionato da parte di bambini

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un detergente delicato e acqua calda.
• Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
• Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore diretto o luce solare.

Istruzioni di sicurezza

• Utilizzo: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
• Danni: Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato.
• Supervisione: Sorvegliare i bambini durante l'uso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
• Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta appropriato o a un centro di riciclaggio del proprio comune.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Tytuł produktu

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Zawartość produktu

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiał: Ogólny

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do topienia i podawania sera raclette dla małych grup
• Zgodność z wtyczką EU: Tak
• Zmywarko odporność: Sprawdź instrukcję urządzenia w celu uzyskania wskazówek dotyczących czyszczenia; wyjmowane części można czyścić osobno
• Zastosowanie: Podgrzej urządzenie przed użyciem i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub przechowywaniem
• Bezpieczeństwo: Nie dotykać rozgrzanych powierzchni podczas użytkowania; zawsze używać rękawic odpornych na ciepło lub odpowiednich przyborów
• Zastosowanie: Nieodpowiednie do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Czyścić produkt po każdym użyciu łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
• Suszenie: Przed przechowaniem pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła lub światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Użytkowanie: Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Uszkodzenia: Nie używać produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony.
• Nadzór: Nadzorować dzieci podczas używania produktu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Wyrzucać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
• Zużyte produkty należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki lub centrum recyklingu w swojej gminie.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Tuotteen nimi

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Tuotteen sisältö

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Turvallisuusohjeet

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Název výrobku

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Obsah výrobku

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Termék neve

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

A termék tartalma

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Biztonsági utasítások

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Título do produto

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Conteúdo do produto

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Instruções de manutenção e limpeza

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instruções de segurança

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produkttittel

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produktinnhold

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Titlul produsului

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Conținutul produsului

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Materiaal: Algemeen

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het smelten en serveren van raclette-kaas bij kleine gezelschappen
• Geschikt voor gebruik met EU-stekker: Ja
• Vaatwasserbestendig: Controleer de handleiding van het apparaat voor wasadvies; verwijderbare onderdelen kunnen mogelijk apart worden gereinigd
• Gebruik: Verwarm het apparaat voor gebruik voor en laat het volledig afkoelen alvorens het te reinigen of op te bergen
• Veiligheid: Raak verwarmde oppervlakken niet aan tijdens gebruik; gebruik altijd hittebestendige handschoenen of gereedschap
• Gebruik: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produkttitel

Cookinglife Boska Raclette Party Mini (EU)

Produktinnehåll

• 1x Boska Raclette Party Mini
• Material: Allmänt

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att smälta och servera racletteost för mindre sällskap
• Kompatibel med EU-kontakt: Ja
• Diskmaskinssäker: Se enhetens manual för rengöringsråd; avtagbara delar kan eventuellt rengöras separat
• Användning: Förvärm apparaten innan användning och låt den svalna helt innan rengöring eller förvaring
• Säkerhet: Rör inte uppvärmda ytor under användning; använd alltid värmebeständiga handskar eller redskap
• Användning: Inte lämplig för användning av barn utan vuxens tillsyn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Rengör produkten efter varje användning med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.
• Torkning: Låt produkten torka helt innan den förvaras.
• Förvaring: Förvara produkten på en torr, ren plats, borta från direkt värme eller solljus.

Säkerhetsinstruktioner

• Användning: Använd produkten endast för avsett ändamål.
• Skador: Använd inte produkten om den är synligt skadad.
• Tillsyn: Håll uppsikt över barn under användning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

• Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
• Lämna uttjänta produkter till en lämplig insamlingsplats eller återvinningscentral i din kommun.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.