

NL Handleiding: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Producttitel

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Inhoud van het product

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Veiligheidsinstructies

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Blackwell Cast Iron Pan Set 2-Piece – Frying Pan ø 25 cm & Grill Pan 23 x 23 cm

Product Title

Blackwell Cast Iron Pan Set 2-Piece – Frying Pan ø 25 cm & Grill Pan 23 x 23 cm

Contents of the Product

- 1x Blackwell Frying Pan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grill Pan (23 x 23 cm)
- Material: Cast Iron
- Finish: Unseasoned (untreated)

User Instructions

- Use: Suitable for frying, roasting, grilling and sautéing; frying pan ideal for eggs, pancakes and meat; grill pan ideal for meat, fish and vegetables with grill marks
- Seasoning required before first use: Apply a thin layer of oil and heat the pan in the oven or on the hob to build a protective natural non-stick layer
- Compatible with all heat sources: Gas, electric, ceramic, halogen and induction
- Oven safe: Yes (fully cast iron, no plastic components)
- Compatible with BBQ and open fire: Yes
- Dishwasher safe: No – hand wash only without soap; dry thoroughly immediately after washing
- Non-stick coating: No chemical coating; build a natural non-stick layer through seasoning and regular use
- Maintenance: After each use, lightly oil with a neutral oil to prevent rust and maintain the non-stick layer
- Compatible with metal utensils: Yes
- Caution on glass hobs: Sliding the pan may cause scratches on glass or ceramic cooktops

Maintenance and Cleaning Instructions

- Seasoning: Season the pan before first use by applying a thin layer of cooking oil and heating it. Repeat regularly to maintain the protective layer.
- Cleaning: Wash the pan with hot water and a soft brush or sponge. Do not use harsh detergents or steel wool.
- Not dishwasher safe: Cast iron is not suitable for the dishwasher. This damages the protective layer and promotes rust.
- Drying: Dry the pan immediately and thoroughly after washing. Briefly heat the pan on low heat to evaporate any remaining moisture.
- Oil after use: After drying, apply a thin layer of cooking oil to the cooking surface to protect the pan against rust.
- Removing rust: Remove surface rust with a soft scouring pad, then re-season the pan.

Safety Instructions

- **Weight:** Cast iron is heavy. Lift the pan with both hands to prevent dropping and injury.
- **Heat:** The pan and handle become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- **Oil before first use:** Apply a layer of cooking oil before first use (seasoning) to protect the pan and prevent rust.
- **Rust:** Cast iron can rust if exposed to moisture for extended periods. Dry the pan immediately and thoroughly after washing.
- **No sudden temperature changes:** Avoid extreme thermal shocks, such as placing a very hot pan in cold water.

Age Restrictions

Not applicable. This product is intended for use by adults. Use by children should always be supervised by an adult.

Disposal Instructions

- Take discarded cast iron pans to a metal recycling point or civic amenity site.
- Do not dispose of cast iron with regular household waste.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.
- **P280:** Use oven gloves or pot holders when handling the hot pan.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product becomes very hot during use. Risk of burns if touched without protection.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Blackwell Pfannenset Gusseisen 2-teilig – Bratpfanne ø 25 cm & Grillpfanne 23 x 23 cm

Produkttitel

Blackwell Pfannenset Gusseisen 2-teilig – Bratpfanne ø 25 cm & Grillpfanne 23 x 23 cm

Produktinhalt

- 1x Blackwell Bratpfanne (Durchmesser: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpfanne (23 x 23 cm)
- Material: Gusseisen
- Oberfläche: Nicht eingebrannt (unbehandelt)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Braten, Schmoren, Grillen und Sautieren; Bratpfanne ideal für Eier, Pfannkuchen und Fleisch; Grillpfanne ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse mit Grillstreifen
- Einbrennen vor der ersten Verwendung erforderlich: Eine dünne Ölschicht auftragen und die Pfanne im Ofen oder auf dem Herd erhitzen, um eine natürliche Antihaftschicht aufzubauen
- Geeignet für alle Wärmequellen: Gas, Elektro, Keramik, Halogen und Induktion
- Ofengeeignet: Ja (vollständig aus Gusseisen, keine Kunststoffteile)
- Geeignet für BBQ und offenes Feuer: Ja
- Spülmaschinenfest: Nein – nur von Hand ohne Seife waschen; sofort nach dem Waschen gründlich abtrocknen
- Antihafbeschichtung: Keine chemische Beschichtung; natürliche Antihafschicht durch Einbrennen und regelmäßige Nutzung aufbauen
- Pflege: Nach jedem Gebrauch leicht mit einem neutralen Öl einölen, um Rostbildung zu verhindern und die Antihafschicht zu erhalten
- Geeignet für Metallküchenutensilien: Ja
- Vorsicht auf Glaskeramikkochfeldern: Das Verschieben der Pfanne kann Kratzer auf Glas- oder Keramikkochfeldern verursachen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Einbrennen: Brennen Sie die Pfanne vor dem ersten Gebrauch ein, indem Sie eine dünne Schicht Speiseöl auftragen und die Pfanne erhitzen. Wiederholen Sie dies regelmäßig, um die Schutzschicht zu erhalten.
- Reinigung: Spülen Sie die Pfanne mit heißem Wasser und einer weichen Bürste oder einem Schwamm ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Stahlwolle.
- Nicht spülmaschinenfest: Gusseisen ist nicht für die Spülmaschine geeignet. Dies beschädigt die Schutzschicht und fördert Rostbildung.
- Trocknen: Trocknen Sie die Pfanne nach dem Waschen sofort und vollständig ab. Erhitzen Sie die Pfanne kurz bei niedriger Temperatur, um verbleibende Feuchtigkeit zu verdunsten.
- Einölen nach Gebrauch: Tragen Sie nach dem Trocknen eine dünne Schicht Speiseöl auf die Kochfläche auf, um die Pfanne vor Rost zu schützen.

- Rost entfernen: Oberflächlichen Rost mit einem weichen Scheuerschwamm entfernen und die Pfanne anschließend neu einbrennen.

Sicherheitshinweise

- Gewicht: Gusseisen ist schwer. Heben Sie die Pfanne mit beiden Händen an, um ein Fallen und Verletzungen zu vermeiden.
- Hitze: Pfanne und Griff werden beim Gebrauch sehr heiß. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Öl vor dem ersten Gebrauch: Tragen Sie vor dem ersten Gebrauch eine Schicht Speiseöl auf (Einbrennen), um die Pfanne zu schützen und Rostbildung zu verhindern.
- Rost: Gusseisen kann bei längerem Kontakt mit Feuchtigkeit rosten. Trocknen Sie die Pfanne nach dem Waschen sofort und gründlich ab.
- Keine plötzlichen Temperaturwechsel: Vermeiden Sie extreme Temperaturschocks, z. B. das Stellen einer glühend heißen Pfanne in kaltes Wasser.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Die Benutzung durch Kinder sollte stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Gusseisenpfannen an einem Metallsammelplatz oder Wertstoffhof ab.
- Gusseisen nicht im normalen Hausmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen.
- **P280:** Beim Umgang mit der heißen Pfanne Ofenhandschuhe oder Topflappen verwenden.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt wird während des Gebrauchs sehr heiß. Verbrennungsgefahr bei ungeschütztem Anfassen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Blackwell Set de Poêles en Fonte 2 Pièces – Poêle ø 25 cm & Poêle Gril 23 x 23 cm

Titre du produit

Blackwell Set de Poêles en Fonte 2 Pièces – Poêle ø 25 cm & Poêle Gril 23 x 23 cm

Contenu du produit

- 1x Blackwell Poêle (Diamètre : 25 cm)
- 1x Blackwell Poêle Gril (23 x 23 cm)
- Matériau : Fonte
- Finition : Non culottée (non traitée)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour frire, rôtir, griller et sauter ; poêle idéale pour les œufs, les crêpes et la viande ; poêle gril idéale pour la viande, le poisson et les légumes avec des marques de gril
- Culottage obligatoire avant la première utilisation : Appliquer une fine couche d'huile et chauffer la poêle au four ou sur le feu pour créer une couche antiadhésive naturelle protectrice
- Compatible avec toutes les sources de chaleur : Gaz, électrique, céramique, halogène et induction
- Compatible avec le four : Oui (entièrement en fonte, sans pièces en plastique)
- Compatible avec le BBQ et le feu ouvert : Oui
- Lave-vaisselle : Non – laver uniquement à la main sans savon ; sécher immédiatement et soigneusement après le lavage
- Revêtement antiadhésif : Aucun revêtement chimique ; développer une couche antiadhésive naturelle par culottage et utilisation régulière
- Entretien : Après chaque utilisation, huiler légèrement avec une huile neutre pour prévenir la rouille et entretenir la couche antiadhésive
- Compatible avec les ustensiles en métal : Oui
- Précaution sur les plaques en verre : Faire glisser la poêle peut rayer les plaques de cuisson en verre ou en céramique

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Culottage : Culottez la poêle avant la première utilisation en appliquant une fine couche d'huile de cuisson et en la chauffant. Répétez régulièrement pour entretenir la couche protectrice.
- Nettoyage : Lavez la poêle à l'eau chaude avec une brosse douce ou une éponge. N'utilisez pas de détergents agressifs ni de paille de fer.
- Non compatible lave-vaisselle : La fonte n'est pas adaptée au lave-vaisselle. Cela endommage la couche protectrice et favorise la rouille.
- Séchage : Séchez la poêle immédiatement et complètement après le lavage. Chauffez brièvement la poêle à feu doux pour évaporer l'humidité résiduelle.
- Huilage après utilisation : Après séchage, appliquez une fine couche d'huile de cuisson sur la surface de cuisson pour protéger la poêle contre la rouille.

- Élimination de la rouille : Éliminez la rouille superficielle avec une éponge abrasive douce, puis reculottez la poêle.

Consignes de sécurité

- Poids : La fonte est lourde. Soulevez la poêle à deux mains pour éviter qu'elle ne tombe et prévenir les blessures.
- Chaleur : La poêle et la poignée deviennent très chaudes à l'utilisation. Utilisez toujours des gants de four ou des maniques.
- Huile avant la première utilisation : Appliquez une couche d'huile de cuisson avant la première utilisation (culottage) pour protéger la poêle et prévenir la rouille.
- Rouille : La fonte peut rouiller en cas de contact prolongé avec l'humidité. Séchez la poêle immédiatement et complètement après le lavage.
- Pas de chocs thermiques : Évitez les variations de température extrêmes, comme poser une poêle brûlante dans de l'eau froide.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à un usage par des adultes. L'utilisation par des enfants doit toujours se faire sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les poêles en fonte usagées dans un point de collecte pour métaux ou une déchetterie.
- Ne jetez pas la fonte avec les ordures ménagères ordinaires.

Avertissements

- **P103:** Lire le mode d'emploi avant utilisation.
- **P280:** Utiliser des gants de four ou des maniques lors de la manipulation de la poêle chaude.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le produit devient très chaud pendant l'utilisation. Risque de brûlures en cas de contact sans protection.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Blackwell Set de Sartenes de Hierro Fundido 2 Piezas – Sartén ø 25 cm & Sartén Grill 23 x 23 cm

Título del producto

Blackwell Set de Sartenes de Hierro Fundido 2 Piezas – Sartén ø 25 cm & Sartén Grill 23 x 23 cm

Contenido del producto

- 1x Blackwell Sartén (Diámetro: 25 cm)
- 1x Blackwell Sartén Grill (23 x 23 cm)
- Material: Hierro Fundido
- Acabado: Sin curar (sin tratar)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para freír, asar, grillar y saltear; sartén ideal para huevos, tortitas y carne; sartén grill ideal para carne, pescado y verduras con marcas de grill
- Curado obligatorio antes del primer uso: Aplicar una capa fina de aceite y calentar la sartén en el horno o en el fuego para crear una capa antiadherente natural protectora
- Compatible con todas las fuentes de calor: Gas, eléctrico, cerámica, halógeno e inducción
- Apto para horno: Sí (totalmente de hierro fundido, sin componentes de plástico)
- Compatible con BBQ y fuego abierto: Sí
- Lavavajillas: No – lavar únicamente a mano sin jabón; secar inmediata y minuciosamente tras el lavado
- Recubrimiento antiadherente: Sin recubrimiento químico; desarrollar una capa antiadherente natural mediante el curado y el uso regular
- Mantenimiento: Después de cada uso, engrasar ligeramente con aceite neutro para prevenir la oxidación y mantener la capa antiadherente
- Compatible con utensilios de metal: Sí
- Precaución en vitrocerámica: Deslizar la sartén puede causar arañazos en las placas de cocción de vidrio o cerámica

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Curado: Cure la sartén antes del primer uso aplicando una fina capa de aceite de cocina y calentándola. Repita regularmente para mantener la capa protectora.
- Limpieza: Lave la sartén con agua caliente y un cepillo suave o una esponja. No use detergentes agresivos ni estropajos de acero.
- No apta para lavavajillas: El hierro fundido no es adecuado para el lavavajillas. Esto daña la capa protectora y favorece la oxidación.
- Secado: Seque la sartén inmediata y completamente después del lavado. Caliente la sartén brevemente a fuego bajo para evaporar la humedad restante.
- Aceitar tras el uso: Tras el secado, aplique una fina capa de aceite de cocina sobre la superficie de cocción para proteger la sartén contra la oxidación.
- Eliminar el óxido: Elimine el óxido superficial con una esponja abrasiva suave y vuelva a curar la sartén.

Instrucciones de seguridad

- **Peso:** El hierro fundido es pesado. Levante la sartén con ambas manos para evitar caídas y lesiones.
- **Calor:** La sartén y el mango se calientan mucho durante el uso. Utilice siempre guantes de horno o agarradores.
- **Aceite antes del primer uso:** Aplique una capa de aceite de cocina antes del primer uso (curado) para proteger la sartén y prevenir la oxidación.
- **Óxido:** El hierro fundido puede oxidarse con la exposición prolongada a la humedad. Seque la sartén de forma inmediata y completa tras el lavado.
- **Sin cambios bruscos de temperatura:** Evite los choques térmicos extremos, como colocar una sartén muy caliente en agua fría.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por parte de adultos. El uso por parte de niños debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las sartenes de hierro fundido en desuso a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- No deseche el hierro fundido junto con los residuos domésticos ordinarios.

Advertencias

- **P103:** Lea las instrucciones antes de usar.
- **P280:** Use guantes de horno o agarradores al manipular la sartén caliente.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: El producto se calienta mucho durante el uso. Riesgo de quemaduras si se toca sin protección.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Produkttitel

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Produktets indhold

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Sikkerheidsinstructies

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Blackwell Set Padelle in Ghisa 2 Pezzi – Padella ø 25 cm & Padella Grill 23 x 23 cm

Titolo del prodotto

Blackwell Set Padelle in Ghisa 2 Pezzi – Padella ø 25 cm & Padella Grill 23 x 23 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Blackwell Padella (Diametro: 25 cm)
- 1x Blackwell Padella Grill (23 x 23 cm)
- Materiale: Ghisa
- Finitura: Non stagionata (non trattata)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per friggere, arrostitire, grigliare e saltare; padella ideale per uova, frittelle e carne; padella grill ideale per carne, pesce e verdure con segni di griglia
- Stagionatura obbligatoria prima del primo utilizzo: Applicare un sottile strato di olio e riscaldare la padella in forno o sul fuoco per creare uno strato antiaderente naturale protettivo
- Compatibile con tutte le fonti di calore: Gas, elettrico, ceramica, alogeno e induzione
- Adatto al forno: Sì (interamente in ghisa, senza componenti in plastica)
- Compatibile con BBQ e fuoco aperto: Sì
- Lavastoviglie: No – lavare solo a mano senza sapone; asciugare immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio
- Rivestimento antiaderente: Nessun rivestimento chimico; sviluppare uno strato antiaderente naturale tramite stagionatura e uso regolare
- Manutenzione: Dopo ogni utilizzo, ungere leggermente con olio neutro per prevenire la ruggine e mantenere lo strato antiaderente
- Compatibile con utensili in metallo: Sì
- Attenzione sui piani cottura in vetro: Lo scorrimento della padella può causare graffi sui piani cottura in vetro o ceramica

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Stagionatura: Stagionare la padella prima del primo utilizzo applicando un sottile strato di olio da cucina e scaldandola. Ripetere regolarmente per mantenere lo strato protettivo.
- Pulizia: Lavare la padella con acqua calda e una spazzola morbida o una spugna. Non utilizzare detergenti aggressivi o pagliette in acciaio.
- Non adatta alla lavastoviglie: La ghisa non è adatta alla lavastoviglie. Ciò danneggia lo strato protettivo e favorisce la ruggine.
- Asciugatura: Asciugare la padella immediatamente e completamente dopo il lavaggio. Scaldare brevemente la padella a fuoco basso per far evaporare l'umidità residua.
- Oliare dopo l'uso: Dopo l'asciugatura, applicare un sottile strato di olio da cucina sulla superficie di cottura per proteggere la padella dalla ruggine.

- Rimozione della ruggine: Rimuovere la ruggine superficiale con una paglietta morbida, quindi ristagionare la padella.

Istruzioni di sicurezza

- Peso: La ghisa è pesante. Sollevare la padella con entrambe le mani per evitare cadute e lesioni.
- Calore: La padella e il manico diventano molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre guanti da forno o presine.
- Olio prima del primo utilizzo: Applicare uno strato di olio da cucina prima del primo utilizzo (stagionatura) per proteggere la padella e prevenire la ruggine.
- Ruggine: La ghisa può arrugginire se esposta all'umidità per periodi prolungati. Asciugare la padella immediatamente e completamente dopo il lavaggio.
- Nessun brusco sbalzo di temperatura: Evitare shock termici estremi, come immergere una padella rovente in acqua fredda.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le padelle in ghisa dismesse presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio.
- Non smaltire la ghisa con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- **P280:** Utilizzare guanti da forno o presine quando si maneggia la padella calda.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto diventa molto caldo durante l'uso. Rischio di ustioni se toccato senza protezione.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Blackwell Zestaw Patelni Żeliwnych 2-częściowy – Patelnia ø 25 cm & Patelnia Grillowa 23 x 23 cm

Tytuł produktu

Blackwell Zestaw Patelni Żeliwnych 2-częściowy – Patelnia ø 25 cm & Patelnia Grillowa 23 x 23 cm

Zawartość produktu

- 1x Blackwell Patelnia (Średnica: 25 cm)
- 1x Blackwell Patelnia Grillowa (23 x 23 cm)
- Materiał: Żeliwo
- Wykończenie: Niseasoned (nieobrobiona)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do smażenia, pieczenia, grillowania i duszenia; patelnia idealna do jajek, naleśników i mięsa; patelnia grillowa idealna do mięsa, ryb i warzyw z oznaczeniami grilla
- Sezonowanie wymagane przed pierwszym użyciem: Nałożyć cienką warstwę oleju i podgrzać patelnię w piekarniku lub na kuchence, aby wytworzyć naturalną ochronną powłokę nieprzywierającą
- Zgodna ze wszystkimi źródłami ciepła: Gaz, elektryczność, ceramika, halogen i indukcja
- Bezpieczna do użycia w piekarniku: Tak (w całości z żeliwa, bez elementów plastikowych)
- Zgodna z BBQ i otwartym ogniem: Tak
- Zmywarka: Nie – myć wyłącznie ręcznie bez mydła; natychmiast i dokładnie wysuszyć po myciu
- Powłoka nieprzywierająca: Brak powłoki chemicznej; budować naturalną powłokę nieprzywierającą poprzez sezonowanie i regularne użytkowanie
- Konserwacja: Po każdym użyciu lekko natłuścić neutralnym olejem, aby zapobiec rdzewieniu i utrzymać powłokę nieprzywierającą
- Zgodna z metalowymi przyborami kuchennymi: Tak
- Ostrożnie na szklanych płytach grzewczych: Przesuwanie patelni może powodować rysy na szklanych lub ceramicznych płytach grzewczych

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Wypalanie: Wypal patelnię przed pierwszym użyciem, nakładając cienką warstwę oleju spożywczego i podgrzewając ją. Powtarzaj regularnie, aby utrzymać warstwę ochronną.
- Czyszczenie: Myj patelnię gorącą wodą i miękką szczotką lub gąbką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani druciaków stalowych.
- Nie nadaje się do zmywarki: Żeliwo nie jest odpowiednie do zmywarki. Niszczy to warstwę ochronną i sprzyja rdzewieniu.
- Suszenie: Osusz patelnię natychmiast i dokładnie po umyciu. Podgrzej patelnię krótko na małym ogniu, aby odparować pozostałą wilgoć.
- Olejowanie po użyciu: Po wysuszeniu nałóż cienką warstwę oleju spożywczego na powierzchnię do gotowania, aby chronić patelnię przed rdzą.
- Usuwanie rdzy: Usuń powierzchnię rdzę miękką gąbką do szorowania, a następnie ponownie wypal patelnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Waga: Żeliwo jest ciężkie. Podnoś patelnię obiema rękami, aby zapobiec upuszczeniu i urazom.
- Ciepło: Patełnia i uchwyt stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków.
- Olejowanie przed pierwszym użyciem: Przed pierwszym użyciem nałóż warstwę oleju spożywczego (wypalanie), aby zabezpieczyć patelnię i zapobiec rdzewieniu.
- Rdza: Żeliwo może rdzewieć przy długotrwałym kontakcie z wilgocią. Osusz patelnię natychmiast i dokładnie po umyciu.
- Brak nagłych zmian temperatury: Unikaj ekstremalnych szoków termicznych, takich jak umieszczanie rozgrzanej do czerwoności patelni w zimnej wodzie.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte patelnie żeliwne należy oddać do punktu zbiórki złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucać żeliwa razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
- **P280:** Podczas obsługi gorącej patelni używaj rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt staje się bardzo gorący podczas użytkowania. Ryzyko oparzeń przy dotknięciu bez ochrony.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Tuotteen nimi

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Turvallisuushjeet

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Název výrobku

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Obsah výrobku

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Pokyny pro údržbu a čištění

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Bezpečnostní pokyny

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Termék neve

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

A termék tartalma

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Biztonsági utasítások

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Título do produto

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Conteúdo do produto

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Instruções de manutenção e limpeza

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Instruções de segurança

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Produkttitel

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Produktinnhold

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Titlul produsului

Blackwell Pannenset Gietijzer 2-Delig – Koekenpan ø 25 cm & Grillpan 23 x 23 cm

Conținutul produsului

- 1x Blackwell Koekenpan (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpan (23 x 23 cm)
- Materiaal: Gietijzer
- Afwerking: Niet geseasoned (onbehandeld)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor bakken, braden, grillen en sauteren; koekenpan ideaal voor eieren, pannenkoeken en vlees; grillpan ideaal voor vlees, vis en groenten met grillstrepen
- Inbranden verplicht vóór eerste gebruik: Breng een dun laagje olie aan en verhit de pan in de oven of op het vuur om een beschermende antiaanbaklaag te vormen
- Geschikt voor alle warmtebronnen: Gas, elektrisch, keramisch, halogeen en inductie
- Geschikt voor oven: Ja (volledig van gietijzer, zonder plastic onderdelen)
- Geschikt voor BBQ en open vuur: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen zonder zeep; direct na het wassen grondig afdrogen
- Anti-aanbaklaag: Geen chemische coating; natuurlijke antiaanbaklaag opbouwen door inbranden en regelmatig gebruik
- Onderhoud: Na elk gebruik licht inoliën met een neutraal olie om roestvorming te voorkomen en de antiaanbaklaag te onderhouden
- Geschikt voor metalen keukengerei: Ja
- Voorzichtig op glazen kookplaten: De pan kan bij schuiven krassen veroorzaken op een glazen of keramische kookplaat

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Inbranden: Brand de pan in vóór het eerste gebruik door een dunne laag bakolie aan te brengen en de pan in te verhitten. Herhaal dit regelmatig om de beschermende laag te onderhouden.
- Reinigen: Was de pan met heet water en een zachte borstel of spons. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of staalwol.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt de beschermende laag en bevordert roestvorming.
- Drogen: Droog de pan direct en volledig af na het wassen. Verwarm de pan kort op laag vuur om resterend vocht te verdampen.
- Insmeren na gebruik: Breng na het drogen een dunne laag bakolie aan op het kookoppervlak om de pan te beschermen tegen roest.

- Roest verwijderen: Verwijder oppervlakkige roest met een zachte schuurspons en herbrandt de pan daarna opnieuw in.

Instrucțiuni de siguranță

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til de pan met beide handen om vallen en letsel te voorkomen.
- Hitte: De pan en het handvat worden zeer heet tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Olie bij eerste gebruik: Breng een laag bakolie aan vóór het eerste gebruik (inbranden) om de pan te beschermen en roestvorming te voorkomen.
- Roest: Gietijzer kan roesten bij langdurig contact met vocht. Droog de pan direct en volledig na het wassen.
- Geen snelle temperatuurwisselingen: Voorkom extreme temperatuurschokken, zoals het plaatsen van een gloeiend hete pan in koud water.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Gebruik door kinderen dient altijd te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte gietijzeren pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Gooi gietijzer niet bij het gewone huishoudafval.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.
- **P280:** Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van de hete pan.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: Blackwell Pannset Gjutjärn 2-delat – Stekpanna ø 25 cm & Grillpanna 23 x 23 cm

Produkttitel

Blackwell Pannset Gjutjärn 2-delat – Stekpanna ø 25 cm & Grillpanna 23 x 23 cm

Produktinnehåll

- 1x Blackwell Stekpanna (Diameter: 25 cm)
- 1x Blackwell Grillpanna (23 x 23 cm)
- Material: Gjutjärn
- Finish: Ej seasoned (obehandlad)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för stekning, rostning, grillning och sautering; stekpanna idealisk för ägg, pannkakor och kött; grillpanna idealisk för kött, fisk och grönsaker med grillmärken
- Inbränning krävs före första användning: Applicera ett tunt lager olja och värm pannan i ugnen eller på spisen för att bygga upp ett naturligt skyddande non-stick-lager
- Kompatibel med alla värmekällor: Gas, el, keramik, halogen och induktion
- Ugnsäker: Ja (helt i gjutjärn, inga plastdelar)
- Kompatibel med BBQ och öppen eld: Ja
- Diskmaskin: Nej – diskas endast för hand utan såpa; torkas omedelbart och noggrant efter diskning
- Non-stick-beläggning: Ingen kemisk beläggning; bygg upp ett naturligt non-stick-lager genom inbränning och regelbunden användning
- Underhåll: Efter varje användning lätt inoljeras med neutral olja för att förebygga rost och underhålla non-stick-lagret
- Kompatibel med metallredskap: Ja
- Försiktighet på glashällar: Att skjuta pannan kan orsaka repor på glas- eller keramiska kokplattor

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Inbränning: Bränn in pannan före första användning genom att applicera ett tunt lager matolja och värma upp den. Upprepa regelbundet för att underhålla det skyddande lagret.
- Rengöring: Diska pannan med varmt vatten och en mjuk borste eller svamp. Använd inte starka rengöringsmedel eller stålull.
- Ej diskmaskinssäker: Gjutjärn är inte lämpligt för diskmaskinen. Detta skadar det skyddande lagret och främjar rostbildning.
- Torkning: Torka pannan omedelbart och ordentligt efter diskning. Värm kort pannan på låg värme för att avdunsta kvarvarande fukt.
- Olja efter användning: Efter torkning, applicera ett tunt lager matolja på tillagningsytan för att skydda pannan mot rost.
- Ta bort rost: Ta bort yttlig rost med en mjuk skursvamp och bränn sedan in pannan på nytt.

Säkerhetsinstruktioner

- Vikt: Gjutjärn är tungt. Lyft pannan med båda händerna för att förhindra att den tappas och undvika skador.
- Värme: Pannan och handtaget blir mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Olja inför första användning: Applicera ett lager matolja före första användning (inbränning) för att skydda pannan och förhindra rost.
- Rost: Gjutjärn kan rosta vid långvarig kontakt med fukt. Torka pannan omedelbart och ordentligt efter diskning.
- Inga plötsliga temperaturförändringar: Undvik extrema temperaturchocker, till exempel att ställa en glödhet panna i kallt vatten.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Användning av barn ska alltid ske under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserade gjutjärnspannor till en återvinningsstation för metall eller en miljöstation.
- Kasta inte gjutjärn i det vanliga hushållsavfallet.

Varningar

- **P103:** Läs bruksanvisningen före användning.
- **P280:** Använd ugnsvantar eller grytlappar när du hanterar den heta pannan.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten blir mycket het under användning. Risk för brännskador vid beröring utan skydd.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.