NL Handleiding: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Producttitel

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Inhoud van het product

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Bistro Coffee Spoons Black 16.1 cm - Set of 6 - Stainless Steel

Product Title

Cosy & Trendy Bistro Coffee Spoons Black 16.1 cm - Set of 6 - Stainless Steel

Contents of the Product

• 6x Coffee Spoon (Length 16.1 cm, Width 3.3 cm, Height 2.0 cm)
• Material: Stainless steel (18/10)
• Finish: Black coloured

User Instructions

• Use: Ideal for stirring coffee, tea, yoghurt and desserts
• Dishwasher safe: Yes, but hand washing recommended to preserve the black finish long-term
• Suitable for microwave: No
• Combinable: Matches other Cosy & Trendy Bistro items in the same colour

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
• Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners, as these can scratch the stainless steel surface.
• Storage: Store cutlery dry and organised to prevent scratches.

Safety Instructions

• Sharp edges: Knife blades and fork tines are sharp. Handle with care, especially when drying.
• Temperature: Cutlery may become hot when in contact with hot food or liquids. Handle with caution.
• Inspect cutlery before use for any burrs or sharp edges.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of used stainless steel cutlery at a metal recycling point or local waste facility.
• Remove any non-metal components (e.g. plastic handles) before disposal for separate recycling.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Bistro Kaffeelöffel Schwarz 16,1 cm - 6er-Set - Edelstahl

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Kaffeelöffel Schwarz 16,1 cm - 6er-Set - Edelstahl

Produktinhalt

• 6x Kaffeelöffel (Länge 16,1 cm, Breite 3,3 cm, Höhe 2,0 cm)
• Material: Edelstahl (18/10)
• Ausführung: Schwarz gefärbt

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Umrühren von Kaffee, Tee, Joghurt und Desserts
• Spülmaschinenfest: Ja, jedoch Handwäsche empfohlen, um die schwarze Oberfläche dauerhaft zu erhalten
• Mikrowellengeeignet: Nein
• Kombinierbar: Passend zu anderen Bistro-Artikeln von Cosy & Trendy in der gleichen Farbe

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung verwenden.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche zerkratzen können.
• Aufbewahrung: Besteck trocken und geordnet aufbewahren, um Kratzer zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Scharfe Kanten: Messer und Gabelzinken sind scharf. Beim Handhaben vorsichtig sein, besonders beim Abtrocknen.
• Temperatur: Besteck kann sich erhitzen, wenn es mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten in Berührung kommt. Vorsichtig handhaben.
• Besteck vor Gebrauch auf Grate oder scharfe Kanten prüfen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ausgedienten Besteck aus rostfreiem Stahl bei einer Metallsammelstelle oder dem Wertstoffhof abgeben.

• Nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe) vor der Entsorgung für eine getrennte Verwertung entfernen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Bistro Cuillères à café Noir 16,1 cm - Lot de 6 - Acier inoxydable

Titre du produit

Cosy & Trendy Bistro Cuillères à café Noir 16,1 cm - Lot de 6 - Acier inoxydable

Contenu du produit

• 6x Cuillère à café (Longueur 16,1 cm, Largeur 3,3 cm, Hauteur 2,0 cm)
• Matériau : Acier inoxydable (18/10)
• Finition : Coloris noir

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour remuer le café, le thé, le yaourt et les desserts
• Compatible lave-vaisselle : Oui, mais lavage à la main recommandé pour préserver la finition noire sur le long terme
• Compatible micro-ondes : Non
• Combinable : S'associe aux autres articles Bistro de Cosy & Trendy de la même couleur

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Utiliser un nettoyant pour inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou décolorations.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface en inox.
• Rangement : Ranger les couverts au sec et de manière ordonnée pour éviter les rayures.

Consignes de sécurité

• Bords tranchants : Les lames de couteaux et les dents de fourchettes sont tranchantes. Manipuler avec précaution, notamment lors du séchage.
• Température : Les couverts peuvent chauffer au contact d'aliments ou de liquides chauds. Manipuler avec prudence.
• Inspecter les couverts avant utilisation pour détecter toute bavure ou bord tranchant.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposer les couverts en inox usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
• Retirer les éventuelles parties non métalliques (par ex. manches en plastique) avant l'élimination pour un tri séparé.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Bistro Cucharillas de café Negro 16,1 cm - Juego de 6 - Acero inoxidable

Título del producto

Cosy & Trendy Bistro Cucharillas de café Negro 16,1 cm - Juego de 6 - Acero inoxidable

Contenido del producto

• 6x Cucharilla de café (Longitud 16,1 cm, Anchura 3,3 cm, Altura 2,0 cm)
• Material: Acero inoxidable (18/10)
• Acabado: Color negro

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para remover café, té, yogur y postres
• Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para preservar el acabado negro a largo plazo
• Apto para microondas: No
• Combinable: Combina con otros artículos Bistro de Cosy & Trendy del mismo color

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
• Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
• Almacenamiento: Guardar los cubiertos secos y ordenados para evitar arañazos.

Instrucciones de seguridad

• Bordes cortantes: Las hojas de los cuchillos y las púas de los tenedores son afilados. Manipular con cuidado, especialmente al secar.
• Temperatura: Los cubiertos pueden calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes. Manejar con precaución.
• Inspeccionar los cubiertos antes de su uso para detectar rebabas o bordes afilados.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los cubiertos de acero inoxidable usados a un punto de recogida de metales o al centro de reciclaje local.

• Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico) antes de su eliminación para un reciclaje separado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Produktets indhold

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Bistro Cucchiaini da caffè Nero 16,1 cm - Set da 6 - Acciaio inossidabile

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Bistro Cucchiaini da caffè Nero 16,1 cm - Set da 6 - Acciaio inossidabile

Contenuto del prodotto

• 6x Cucchiaino da caffè (Lunghezza 16,1 cm, Larghezza 3,3 cm, Altezza 2,0 cm)
• Materiale: Acciaio inossidabile (18/10)
• Finitura: Colorazione nera

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per mescolare caffè, tè, yogurt e dessert
• Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per preservare a lungo la finitura nera
• Adatto al microonde: No
• Combinabile: Si abbina agli altri articoli Bistro di Cosy & Trendy dello stesso colore

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
• Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Conservazione: Conservare le posate asciutte e in ordine per evitare graffi.

Istruzioni di sicurezza

• Bordi taglienti: Le lame dei coltelli e i rebbi delle forchette sono affilati. Maneggiare con cura, specialmente durante l'asciugatura.
• Temperatura: Le posate possono scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi. Maneggiare con cautela.
• Ispezionare le posate prima dell'uso per eventuali bave o bordi taglienti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire le posate in acciaio inossidabile usate presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica) prima dello smaltimento per il riciclaggio separato.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Bistro Łyżeczki do kawy Czarne 16,1 cm - Zestaw 6 sztuk - Stal nierdzewna

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Bistro Łyżeczki do kawy Czarne 16,1 cm - Zestaw 6 sztuk - Stal nierdzewna

Zawartość produktu

• 6x Łyżeczka do kawy (Długość 16,1 cm, Szerokość 3,3 cm, Wysokość 2,0 cm)
• Materiał: Stal nierdzewna (18/10)
• Wykończenie: Czarny kolor

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do mieszania kawy, herbaty, jogurtu i deserów
• Nadaje się do zmywarki: Tak, jednak zalecane ręczne mycie w celu długotrwałego zachowania czarnego wykończenia
• Nadaje się do mikrofalówki: Nie
• Możliwość łączenia: Pasuje do pozostałych elementów kolekcji Bistro marki Cosy & Trendy w tym samym kolorze

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
• Plamy: Do trudnych plam lub przebarwień używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
• Unikać: Nie używać stalowej wełny ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Przechowywanie: Przechowywać sztućce suche i uporządkowane, aby zapobiec powstawaniu zarysowań.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostre krawędzie: Ostrza noży i zęby widelców są ostre. Zachować ostrożność podczas używania, szczególnie przy wycieraniu do sucha.
• Temperatura: Sztućce mogą nagrzewać się w kontakcie z gorącymi potrawami lub płynami. Używać ostrożnie.
• Przed użyciem sprawdzić sztućce pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte sztućce ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub do miejscowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Przed oddaniem do recyklingu usunąć ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) w celu oddzielnego przetworzenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Tuotteen sisältö

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Název výrobku

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Obsah výrobku

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Termék neve

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

A termék tartalma

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Título do produto

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Conteúdo do produto

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Instruções de segurança

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Produkttittel

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Produktinnhold

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Titlul produsului

Cosy & Trendy Bistro Koffielepels Zwart 16,1 cm - Set van 6 stuks - Roestvrij staal

Conținutul produsului

• 6x Koffielepel (Lengte 16,1 cm, Breedte 3,3 cm, Hoogte 2,0 cm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Zwart gekleurd

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het roeren van koffie, thee, yoghurt en desserts
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de zwarte afwerking langdurig te behouden
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Combineerbaar: Past bij andere Bistro-artikelen van Cosy & Trendy in dezelfde kleur

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Bistro Kaffeskedar Svart 16,1 cm - Set om 6 - Rostfritt stål

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Kaffeskedar Svart 16,1 cm - Set om 6 - Rostfritt stål

Produktinnehåll

• 6x Kaffeske (Längd 16,1 cm, Bredd 3,3 cm, Höjd 2,0 cm)
• Material: Rostfritt stål (18/10)
• Finish: Svart färgad

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för omrörning av kaffe, te, yoghurt och desserter
• Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara den svarta ytan långsiktigt
• Lämplig för mikrovågsugn: Nej
• Kombinerbar: Passar ihop med övriga Bistro-artiklar från Cosy & Trendy i samma färg

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
• Fläckar: Använd ett rostfritt stål-rengöringsmedel eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål.
• Förvaring: Förvara besticken torra och ordnade för att undvika repor.

Säkerhetsinstruktioner

• Vassa kanter: Knivsblad och gaffelspetsar är vassa. Hantera varsamt, särskilt vid torkning.
• Temperatur: Bestick kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Hantera försiktigt.
• Kontrollera besticken före användning för grader eller vassa kanter.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänt bestick av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallåtervinning eller till en återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) innan inlämning för separat återvinning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.